

Dokumentace

HiPath 3000, HiPath 5000

OpenStage 60/80 T

OpenStage Key Module

Návod k použití



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.cz/enterprise

SIEMENS

Důležitá upozornění

	<p>Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomocí příslušného originálního napáječe. Číslo předmětu: C39280-Z4-C51x (x: 0 = EU, 1 = US, 2 = UK) nebo • v LAN s PoE (Power over Ethernet), který odpovídá standardu IEEE 802.3af.
	<p>Telefon nebo přídavný modul nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.</p>
	<p>Používejte pouze originální příslušenství Siemens! Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky, ručení výrobce a označení CE.</p>

Označení CE

	<p>Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens AG, tímto prohlašuje, že zařízení OpenStage je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG.</p>
	<p>Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených.</p> <p>Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.</p> <p>Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje.</p> <p>Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení.</p>

Stanoviště telefonu

- Telefon by se měl používat v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 5 °C až 40 °C.
- Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonování by měl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) zůstat volný. Optimální vzdálenost pro hlasité telefonování je 50 cm.
- Nepoužívejte telefon v místnosti s vysokou prašností; to může značně snížit životnost telefonu.
- Nevystavujte telefon přímému slunečnímu nebo jinému tepelnému záření, neboť může poškodit elektronické součásti a plastový kryt.
- Nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí (např. koupelny).

Aktualizace software



Během aktualizace software nesmí být telefon odpojen od napáječe, vedení LAN nebo telefonního vedení.

Postup aktualizace lze poznat buď z příslušného zobrazení na displeji a/nebo blikajících světelných signalizací.

Dokumentace na Internetu

Tento dokument a další informace obdržíte na Internetu:

<http://www.enterprise-communications.siemens.com> → Products → Phones & Clients → (zvolte produkt) → Downloads nebo www.hipath.cz.

Pro prohlížení a tisk dokumentů v PDF potřebujete bezplatný software „Acrobat Reader“:

<http://www.adobe.com>

Technické pokyny, aktuální informace k aktualizaci firmware, často kladené otázky a další najdete na Internetu:

<http://wiki.siemens-enterprise.com>

Obsah

Důležitá upozornění 2

Označení CE	2
Stanoviště telefonu	3
Aktualizace software	3
Dokumentace na Internetu	3

Obecné informace 11

K návodu k použití	11
Servis	11
Použití	12
Informace o typu telefonu	12
Kvalita hlasitého telefonování a displeje	12
Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce	12
Skupinové funkce	12

První seznámení s OpenStage 13

Uživatelské rozhraní OpenStage 60/80 T	13
Přípojky na spodní straně telefonu	14
OpenStage Manager	14
OpenStage Key Module	15
Tlačítka a ovladače	16
Tlačítka funkcí	16
Zvukové ovládací prvky	16
Tlačítka režimu	17
TouchGuide	18
Volně programovatelná doteková tlačítka	19
Číslicová tlačítka	20
Grafický displej	22
Náhled	22
Displejová klávesnice	23
Kontextová zobrazení	24
Klidový stav	24
Telefonní dialogy	25
Hlášení	25
Kontextová menu	26
Pop-up okno	26
Záložka aplikací	27

Aplikace Vašeho OpenStage 28

Listování v aplikacích	28
Telefonní rozhraní	29
Telefonní seznamy	30
Osobní telefonní seznam	31
Seznam LDAP	32
Systémový telefonní seznam	32
Seznamy volání	33
Správa seznamů volání	33
Podrobnosti o záznamu	34
Schránka	35
Zprávy	35
Hlasové zprávy	35
Menu	36
Nastavení – servisní nabídka	36
Nastavení - uživatelské menu telefonu	36
Nastavení – správa	37
Aplikace	37
Funkce nápovědy	37

Základní funkce 38

Příjem volání	38
Příjem volání sluchátkem	38
Příjem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování)	39
Přepnutí na hlasité telefonování	39
Přepnutí na sluchátko	39
Hlasitý příposlech	40
Volba/volání	41
Volba	41
Volba se zavěšeným sluchátkem	41
Volba tlačítka cílové volby	42
Ukončení hovoru	42
Odmítnutí volání	42
Vypnutí/zapnutí mikrofonu	42
Volání druhého účastníka (zpětný dotaz)	43
Střídání k právě čekajícímu účastníkovi (střídání mezi hovory)	43
Předání hovoru	44
Přesměrování volání	45
Variabilní přesměrování (zřízení tlačítkem)	45
Variabilní přesměrování (zřízení prostřednictvím menu)	47
Přesměrování po čase (CFNR)	48
Přesměrování volání při poruše telefonu (CFSS)	49
Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN)	50

Zpětné volání	51
Uložení zpětného volání	51
Příjem zpětného volání	51
Kontrola/vymazání uložených zpětných volání	52

Komfortní funkce 53

Příjem volání	53
Příjem volání náhlavní soupravou	53
Převzetí volání pro jiný telefon	53
Přímé hlasité oslovení	54
Příjem volání ze vstupního telefonu u dveří/otvírání dveří	55
Převzetí volání ze záznamníku	56
Volba/volání	57
Opakování volby ze seznamu volání	57
Osobní telefonní seznam	57
Systémový telefonní seznam	59
Volba z databáze LDAP	59
Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby	60
Volba tlačítka pro zkrácené volby	61
Přímé oslovení spolupracovnice/ spolupracovníka přes reproduktor	62
Přímé diskrétní oslovení spolupracovnice/spolupracovníka	62
Automatické sestavení spojení/horká linka	63
Rezervace linky	63
Přidělení telefonního čísla	64
Zprostředkovaná volba/podpora volby	64
Během hovoru	65
Druhé volání (upozornění)	65
Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění)	66
Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu	66
Parkování hovoru	67
Přidržení externích hovorů	68
Vedení konference	69
Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF)	71
Záznam hovoru	72
Předání hovoru po ohlášení	73
Vyslání signálu do sítě	74
Pokud jste nebyli spojeni	75
Upozornění – připomenutí	75
Napojení – vstup do hovoru	75
Noční zapojení	76

Programování dotekových tlačítek 77

Zřízení tlačítek funkcí	77
Přehled funkcí	78
Uložení postupu (obslužných kroků) na tlačítko	80
Zřízení tlačítek cílové volby	82
Zřízení prostřednictvím dotekového tlačítka	82
Zřízení prostřednictvím servisního menu	83
Změna popisu	84
Smazání programování dotekových tlačítek	84

Telefonní seznamy a seznamy volání 85

Osobní telefonní seznam	85
Vytvoření nového kontaktu	85
Změna údajů o kontaktu	87
Správa telefonního seznamu	88
Správa kontaktních skupin	89
Databáze LDAP	91
Vyhledání záznamu LDAP	91
Seznamy volání	92
Prohlížení detailů	92
Smazání záznamů	92

Kontrola/přiřazení hovorného 93

Zobrazení hovorného pro Váš telefon	93
Zobrazení hovorného pro jiný telefon	94
Volání s výpočtem hovorného	95

Privátní oblast/zabezpečení 96

Uživatelské heslo	96
Zapnutí/vypnutí vyzvánění	97
Vypnutí vyzvánění	97
Funkce „Nerušit“	98
Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka	98
Naslouchání/tajné napojení	99
Kontrola místnosti (sledování zvuku)	99
Identifikace anonymního volání („zachycení“)	100
Zamknutí telefonu proti zneužití	101
Zamknutí cizího telefonu proti zneužití	102
Uložení osobního identifikačního čísla	103

Další funkce/služby104

Funkce termínu	104
Uložení termínů	104
Připomenutí termínu	105
Posílání zpráv	106
Vytváření a posílání zpráv	106
Prohlížení a zpracování obdržených zpráv	107
Zanechání zprávy/textové odpovědi	108
Smazání textové odpovědi	108
Zobrazení počtu čekajících volání/zobrazení přetížení	109
Použití cizího telefonu jako vlastního pro jeden hovor	109
Výměna telefonního čísla (výměna koncového zařízení/ stěhování/přemístění)	110
Informační text při příjmu faxu/zpráva na telefonním záznamníku	111
Smazání služeb/funkcí (hromadné vypnutí aktivních funkcí)	111
Zapnutí funkcí pro jiný telefon	112
Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště (DISA: přímý přístup do systému)	113
Funkce v ISDN pomocí volby kódu	115
Komunikace s počítačovými aplikacemi pomocí rozhraní CSTA ..	116
Zapnutí/vypnutí spínače (jen pro HiPath 3000)	117
Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)	117

Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát118

Linky	118
Použití linky	118
Obsazení linky	119
Tlačítka linky	119
Příjem volání tlačítkem linky	120
Volba tlačítka linky	120
Držení a opakovaný příjem hovoru na tlačítku linky	120
Střídavé telefonování na více linkách	121
Uvolnění konference MULAP	121
Tlačítka pro přímé volání	122
Příjem volání tlačítka pro přímé volání	122
Přímé volání účastníka skupiny	122
Předání probíhajícího hovoru	123
Převzetí volání pro jiného účastníka skupiny	123
Přesměrování volání pro linky	124
Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu)	126

Skupinové funkce. 127

Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění	127
Převzetí volání pro spolupracovníci/spolupracovnicka ve skupině	130
Přiřazení vyzvánění.	130
Rovnoměrná distribuce volání (UCD).	132

Speciální funkce v LAN 134

Vypnutí ze skupinové přípojky/skupinového vyzvánění	134
Přepnutí přesměrování volání	135
Noční zapojení	136
Přiřazení vyzvánění.	137
Zapnutí přepínačů (jen pro HiPath 3000)	138
Otvírání dveří.	139

Individuální nastavení telefonu 140

Prizpůsobení vlastností displeje	140
Prizpůsobení sklonu displeje	140
Doba pro režim klidového stavu.	140
Spořič displeje	141
Vzhled	143
Intenzita osvětlení pro TouchSlider	144
Kontrast pro přídavné moduly OpenStage	145
Nastavení zvuku	146
Hlasitost	146
Akustika místnosti.	147
Soubor vyzvánění	148
Vypnutí/zapnutí vyzvánění	149
Změna hlasitosti během hovoru.	149
Jazyk pro systémové funkce	149
Konfigurace Bluetooth	150
Nastavení Bluetooth.	150
Připojení/odpojení zařízení Bluetooth	152
Správa zařízení Bluetooth	153
Kontextové menu.	156
Automatické uzavření	156
Nastavení automatické délky trvání zobrazení	157
Prohlížení údajů servisního menu	158

Bluetooth.....	159
Rozpoznání	159
Párování	159
Přenos kontaktů	160
Příjem vCARD	160
Odeslání vCARD	161
Náhlavní souprava Bluetooth	162
Testování soupravy Bluetooth	162
 Rozdílná zobrazení na displeji	
v prostředí HiPath 4000.....	163
 Rádce pro uživatele	164
Chybová hlášení na displeji	164
Konzultační partner v případě problémů	165
Odstraňování poruch funkcí	166
Údržba telefonu	166
 Rejstřík	167

Obecné informace

K návodu k použití

Informace v tomto dokumentu obsahují obecné popisy technických možností, které nemusí být v konkrétním případě vždy k dispozici. Požadované funkce je třeba stanovit při uzavírání smlouvy.

Pokud zjistíte, že některé funkce na telefonu nejsou k dispozici, může to mít tyto příčiny:

- Funkce není pro telefon zřízena - obraťte se prosím na správce systému.
- Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici - obraťte se prosím na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení.

Tento návod k použití Vám umožní poznat OpenStage a jeho funkce. Obsahuje důležité informace pro bezpečný a řádný provoz OpenStage. Řiďte se přesně těmito pokyny, aby nedošlo k chybám při obsluze a mohli jste svůj multifunkční telefon v síti optimálně používat.

Tento návod k použití by si měl přečít a dodržovat každý, kdo instaluje, obsluhuje nebo programuje OpenStage.



Pro Vaši vlastní bezpečnost si prosím pečlivě přečtete odstavec s bezpečnostními pokyny. Dodržujte přesně tyto instrukce, abyste neohrozili sebe nebo ostatní a nepoškodili zařízení.

Tento návod k použití je sestaven komfortně, tzn., že budete krok za krokem seznamováni s ovládáním OpenStage.

Správa je popsána v samostatné příručce. Zkrácený návod k použití obsahuje rychlé a spolehlivé vysvětlení často používaných funkcí.

Servis



Servisní oddělení Siemens může řešit pouze problémy nebo vady na samotném zařízení. Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na svého distributora nebo správce sítě. Máte-li dotazy k telefonní přípojce, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě.

V případě problémů nebo vad na zařízení volejte prosím servisní telefonní číslo ve Vaší zemi.

Použití

Telefon OpenStage byl vyvinut jako zařízení pro přenos hlasu a je určen pro umístění na pracovní stůl. Každé jiné použití je v rozporu s jeho určením.

Informace o typu telefonu

Identifikační údaje o telefonu najdete na typovém štítku na spodní straně zařízení; zde je uvedeno přesné označení produktu a jeho sériové číslo. Potřebné údaje o komunikační platformě obdržíte popř. od svého správce systému.

Tyto údaje musíte uvádět vždy při kontaktu s našim servisním oddělením, pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy.

Kvalita hlasitého telefonování a displeje

- Pro zajištění dobré kvality hlasitého telefonování dbejte prosím na to, aby byl prostor před mikrofonom (vpředu vpravo) volný. Optimální vzdálenost je asi 50 cm.
- Pro dosažení co nejlepší čitelnosti displeje postupujte následovně:

Umístěte telefon a nastavte displej tak, abyste si ho mohli pohodlně prohlížet a přitom zabránit odrazu světla

Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce

OpenStage 60/80 T je „vícelinkový“. To znamená, že na rozdíl od jednolinkových telefonů může správce systému zřídit na Vašem telefonu více linek. Každá z těchto linek má k dispozici vlastní telefonní číslo, prostřednictvím kterého můžete provádět popř. přijímat volání. Volně programovatelná doteková tlačítka slouží na vícelinkovém telefonu jako tlačítka linky → strana 119.

Při telefonování s vícelinkovým telefonem musíte přihlížet k některým zvláštnostem → strana 120.

Zvláštnost tvoří šéf-sekretářská konfigurace. Jedná se přitom o vícelinkový telefon se speciálními funkcemi (např. „Přepnutí vyzvánění“ a „Převzetí“) → strana 118.

Skupinové funkce

Pro ještě efektivnější telefonování může Váš správce systému zřídit různé skupinové funkce, jako např. skupiny pro převzetí volání, skupiny pro skupinovou přípojku a skupiny pro distribuci volání.

První seznámení s OpenStage

Následující informace seznamují uživatele s často používanými ovládacími prvky a zobrazením na displeji.



OpenStage 80 T a OpenStage 60 T se liší pouze provedením krytu.


Uživatelské rozhraní OpenStage 60/80 T

Na obrázku je OpenStage 60 T, popis platí pro obě varianty produktu.



1	Pomocí sluchátka můžete telefonovat jako obvykle.
2	Velký grafický displej Vám intuitivně pomáhá při ovládání telefonu → strana 22.
3	Pomocí tlačítek režimu (Mode Keys) ovládáte pohodlně aplikace svého telefonu. Opakovaná aktivace vybírá postupně záložky v rámci jedné funkce → strana 17.
4	Pomocí TouchGuide můžete pohodlně ovládat aplikace svého telefonu → strana 18.
5	Přiřazením vlastních telefonních čísel a funkcí volně programovatelným dotekovým tlačítkům přizpůsobíte svůj telefon svým osobním požadavkům → strana 19.
6	Tlačítka funkcí vyvoláte při telefonování často používané funkce (např. rozpojení) → strana 16.
7	Pro optimální nastavení zvukových vlastností Vašeho telefonu máte k dispozici tlačítka pro nastavení zvuku → strana 16.
8	Pomocí TouchSlider nastavíte aktuální hlasitost (např. telefon vyzvání - hlasitost vyzvánění) → strana 16.
9	Prostřednictvím signalizace volání jsou přichodzí volání opticky signalizována.
10	Číslicová tlačítka slouží k zadávání telefonních čísel a psaní textu → strana 20.

Přípojky na spodní straně telefonu




Vlastnosti telefonu OpenStage

	OpenStage	80 T	60 T
Konstrukce displeje		barevný TFT 320x240	barevný TFT 320x240
Osvětlení displeje		✓	✓
Volně programovatelná doteková tlačítka		8	8
Plně duplexní funkce hlasitého telefonování		✓	✓
Náhlavní souprava		✓	✓
Bluetooth		✓	✓
USB master/slave		✓	✓
Rozhraní pro přídatné moduly		✓	✓
OpenStage Phone adapter		✓	✓

OpenStage Manager

Program Vám umožňuje přizpůsobit svůj telefon OpenStage svým osobním požadavkům.

 Zeptejte se správce systému na nejaktuálnější verzi OpenStage Manager.

OpenStage Key Module

OpenStage Key Module je přídavný modul, který lze upevnit z boku na telefon a který Vám poskytuje dalších 12 prosvícených a volně programovatelných dotekových tlačítek.

Tato doteková tlačítka můžete stejně jako u telefonu přiřadit a používat podle svého přání → strana 19.



Na obrázku je OpenStage Key Module pro OpenStage 80.

K OpenStage 60/80 můžete připojit až dva OpenStage Key Module.



K provozu jednoho nebo více přídavných modulů potřebujete vždy síťový napáječ.

Další technické vysvětlivky, bezpečnostní pokyny a instrukce ohledně montáže najdete v návodu k použití příslušenství.




Ten obřížte na Internetu na adrese

<http://www.enterprise-communications.siemens.com>

Tlačítka a ovladače

Tlačítka funkcí






Tlačítko	Funkce při stisku tlačítka
	Ukončení hovoru (rozpojení) → strana 42.
	Přesměrování volání → strana 45.
	Zahájení hlasové volby ^[1] .

[1] Tato funkce není ještě k dispozici.

Zvukové ovládací prvky

Tlačítka pro nastavení zvuku



Tlačítko	Funkce při stisku tlačítka
	Zapnutí/vypnutí reproduktoru → strana 39.
	Zapnutí/vypnutí náhlavní hovorové soupravy → strana 53.
	Zapnutí/vypnutí mikrofonu (také při hlasitém telefonování) → strana 42.

TouchSlider

Přejížděním prsty po ovladači (posuvníku) nastavíte podobně jako u TouchGuide → strana 18 vlastnosti svého telefonu, např. hlasitost.



symbolš použitý v příručce:









Modrý světelný pruh ukazuje aktuální hlasitost (vyzvánění, hlasitost reproduktoru a hlasitost ve sluchátku). Tuto hlasitost můžete změnit dotykem ovladače.

Nastavení intenzity osvětlení TouchSlider → strana 144.

Tlačítka režimu

Jednoduchým dotekem tohoto tlačítka přejdete do požadované aplikace. Opakovaným dotekem lze postupně vybírat záložky v rámci jedné aplikace.



Tlačítko	Funkce při doteku tlačítka	Světelná signalizace
	Zobrazení telefonního rozhraní → strana 29.	Modrá: Aplikace je aktivní.
	Zobrazení telefonních seznamů → strana 30.	Modrá: Aplikace je aktivní.
	Zobrazení seznamů volání → strana 33.	Modrá: Aplikace je aktivní. Bílá: Nový záznam v seznamu volání.
	Zobrazení zpráv → strana 35.	Modrá: Aplikace je aktivní. Bílá: Nová hlasová zpráva.
	Zobrazení uživatelského/aplikačního menu → strana 36.	Modrá: Aplikace je aktivní.
	Zobrazení funkce nápovědy → strana 37.	Modrá: Aplikace je aktivní.













Symby tlačítek režimu najdete také na displeji, viz → strana 27.

TouchGuide



Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z mezikruží kolem TouchGuide!

Tímto ovládacím prvkem ovládáte většinu funkcí telefonu a zobrazení na displeji:


Ovládání	Funkce při stisku tlačítka
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V klidovém stavu:</p> <ul style="list-style-type: none"> otevření menu klidového stavu → strana 24 <p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> vyvolání další úrovně <p>Záznam je vybrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> provedení akce <p>Kontextové menu je k dispozici:</p> <ul style="list-style-type: none"> otevření kontextového menu
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> o úroveň zpět <p>Záznam je vybrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> přerušování akce <p>V zadávacích polích:</p> <ul style="list-style-type: none"> mazání znaků vlevo od kurzoru
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> listování směrem dolů dlouhý stisk: přejít na konec listování/menu
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> listování směrem nahoru dlouhý stisk: přejít na začátek listování/menu
 <p>Přejeďte prsty přes vnitřní mezikruží .</p>	<p>V seznamech a menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> listování směrem nahoru popř. dolů <p>V zadávacích polích:</p> <ul style="list-style-type: none"> výběr znaků na displejové klávesnici → strana 23
 <p>Stiskněte tlačítko .</p>	<p>Záznam je vybrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> provedení akce zahájení volání

Volně programovatelná doteková tlačítka

OpenStage 60/80 T má k dispozici 8 prosvícených dotekových tlačítek, kterým můžete přiřadit funkce nebo telefonní čísla.



Počet volně programovatelných dotekových tlačítek zvýšíte připojením přídatného modulu → strana 15.



V závislosti na naprogramování použijte doteková tlačítka jako:

- tlačítka funkcí → strana 77
- tlačítka cílové volby → strana 82
- tlačítko postupu → strana 80



U všech volně programovatelných dotekových tlačítek (kromě tlačítka pro přepínání úrovní) můžete obsadit 2. úroveň interními a externími telefonními čísly. V 2. úrovni není pro interní telefonní čísla k dispozici funkce světelné signalizace (LED).




Krátkým dotykem vyvoláte naprogramovanou funkci popř. zahájíte volbu uloženého telefonního čísla.

Dlouhým dotykem otevřete menu pro programování tlačítka funkce nebo tlačítka cílové volby. Tlačítka pro přímé volání můžete naprogramovat jen pomocí servisního menu.

Název funkce se zobrazí na displeji vlevo od tlačítka a nelze ho změnit, popis tlačítek cílové volby můžete definovat podle svého přání → strana 84.

Stav funkce poznáte podle světelné signalizace (LED) příslušného dotekového tlačítka.

Světelné signalizace (LED) u tlačítek funkcí

LED	Význam tlačítka funkce
 nesvítí	Funkce je vypnuta.
 bliká ^[1]	Funkce je aktivní.
 svítí	Funkce je zapnuta.

[1] Blikající doteková tlačítka jsou v tomto návodu k použití bez ohledu na interval blikání zobrazena tímto symbolem. Interval blikání se liší pro různé stavy, které jsou přesně popsány na příslušných místech v návodu.




Na vícelinkovém telefonu fungují volně programovatelná doteková tlačítka linky → strana 119.


Číslicová tlačítka

Zadávání textu

V situacích, ve kterých je možné zadávání textu, můžete vedle číslic 0 až 9, mřížky a hvězdičky zadávat číslicovými tlačítky také text, interpunkční znaménka a zvláštní znaky. K tomu musíte číslicová tlačítka několikrát stisknout.

Příklad: Chcete-li napsat „h“, stiskněte 2x číslicové tlačítko . Během zadávání se zobrazí všechny všechny možné znaky tohoto tlačítka. Zvýrazněný znak se krátce nato přemístí do zadávacího pole.














Pro urychlení zadávání můžete po výběru požadovaného znaku potvrdit zadání tlačítkem  na TouchGuide.

Chcete-li zadat v alfanumerickém zadávacím poli číslici, stiskněte dlouze příslušné tlačítko, abyste nemuseli znaky volit.

Abecední popis číslicových tlačítek Vám pomáhá také při zadávání Vanity čísel (telefonní číslo v podobě jména; např. 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

Přehled znaků (v závislosti na aktuálním nastavení jazyka)



Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	
	1	[1]													
	a	b	c	2	ä										
	d	e	f	3											
	g	h	i	4											
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö										
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü										
	w	x	y	9											
	0	+													
	[2]	.	*	#	,	?	!	'	-	()	@	/	:	_
	[3]														

[1] Mezera

[2] Další zvláštní znaky jsou k dispozici na displejové klávesnici.

[3] Přepínání mezi velkými/malými písmeny a zadávání číslíc.

Tlačítka s více funkcemi

Funkce		
Dlouhý stisk	Vypnutí/zapnutí vyzvánění → strana 97.	Zapnutí/vypnutí zablokování telefonu → strana 101.
Popis tlačítek → strana 20	Další písmeno jako velké.	Mazání znaků.
Displejová klávesnice → strana 23	Psaní zvláštních znaků.	Přepínání mezi velkými/malými písmeny a zadávání číslic.

Grafický displej

OpenStage 60/80 T je vybaven nastavitelným barevným grafickým displejem → strana 14.

Náhled

Zobrazení svého displeje můžete nakonfigurovat podle svého přání:

- Nastavte optimální polohu displeje → strana 12.
- Vyberte požadovaný vzhled displeje → strana 143.



Stavový řádek


Ve stavovém řádku se zobrazují hodina, den a datum, jakož i číslo Vašeho telefonu.

Příslušné symboly zobrazují dodatečně různé situace:


Symbol	Význam
	Vyzvánění je vypnuto → strana 97
	Funkce „Nerušit“ je zapnuta → strana 98
	Zablokování telefonu je zapnuto → strana 101
	Funkce Bluetooth je zapnuta → strana 150
	K telefonu je přihlášen mobilní uživatel ^[1] .

[1] Tato funkce není ještě k dispozici.





Displejová klávesnice

 Jednoduché texty a čísllice můžete také kdykoli zadat čísllicovými tlačítky → strana 20.










Displejová klávesnice se zobrazuje v závislosti na aktuální situaci s různými prvky.



Displejovou klávesnici ovládáte pomocí TouchGuide → strana 18.

Ovládání	Funkce
Přejeďte prsty po mezikruží.	Zvýraznění dalšího/předchozího prvku.
Stiskněte 	Převzetí zvýrazněného prvku (píše znaky nebo provádí funkci).
Stiskněte 	Mazání znaků vlevo.
Stiskněte 	Zvýraznění  .

V řádku funkcí můžete vybrat následující funkce:

Prvek	Význam
	Přepnutí na velká/malá písmena pro začátky slov (další písmeno velké, následující malé).
	Přepnutí na malá písmena.
	Přepnutí na čísllice.
	Přepnutí na interpunkční znaménka a zvláštní znaky.
 	Přemístění kurzoru o jeden znak doleva/doprava.
	Kopírování celého obsahu aktivního pole do schránky.
	Umístění obsahu schránky na pozici kurzoru. Stávající obsah nebude přepsán.
	Převzetí provedených změn.


Kontextová zobrazení

Na grafickém displeji Vašeho OpenStage se v závislosti na situaci zobrazují různé obsahy, na které můžete intuitivně reagovat.

Klidový stav

Jestliže neprobíhají hovory popř. nejsou prováděna žádná nastavení, je Váš OpenStage v klidovém stavu.

Vedle stavového řádku a seznamu vedle volně programovatelných dotekových tlačítek Vám grafický displej poskytuje rozsáhlá zobrazení v závislosti na kontextu.



Menu klidového stavu

Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko ➡ na TouchGuide ➡ strana 18, zobrazí se menu klidového stavu. Zde můžete vyvolat různé funkce. Pořadí a stav záznamů odpovídají stavu funkce.

Menu klidového stavu může obsahovat následující záznamy:


- presmerovani zap.
- telefon zamknout
- NERUSIT zapnout
- textove odp. zap.
- vyzvaneni zapnout
- zprava
- zadosti o zpet. v.^[1]
- telefonni seznam
- primou odpov. zap.
- zobraz. cisla-vyp
- upozorneni bez tonu
- DISA interne

[1] Zobrazí se jen tehdy, když jsou uloženy žádosti o zpětné volání

Telefonní dialogy

Dialogová okna ve spodní části displeje vyzývají k zadávání nebo Vás informují o stavech spojení.

Příklad: V klidovém stavu zadejte telefonní číslo pomocí číselkových tlačítek.



Pop-up menu → strana 26 nabízí funkce vhodné pro danou situaci, které můžete vybrat a potvrdit pomocí TouchGuide → strana 18.

Hlášení

Hlášení v levé horní oblasti displeje Vás upozorňují na aktuální nastavení nebo události.

Příklad:

- Je zapnuto přesměrování pro všechna volání. Všechna volání jsou předávána na telefonní číslo „220870“.
- Ve své nepřítomnosti jste obdrželi zprávu.
- Seznam volání obsahuje nový záznam.




Význam všech symbolů hlášení:

Symbol	Význam
✉	Obdrželi jste nové hlasové zprávy.
☎	V seznamech volání máte nové záznamy.
↗	Přesměrování je aktivní pro všechna volání.

Kontextová menu

Symbol šipky ➔ vedle vybraného záznamu znamená, že jsou k dispozici další úrovně menu nebo možnosti výběru ve formě kontextového menu. Listujte v něm pomocí TouchGuide ➔ strana 18.

Můžete definovat, zda se kontextová menu mohou v určitých situacích, např. ve stavu spojení, automaticky zavřít ➔ strana 156. Sami můžete také volit délku trvání zobrazení ➔ strana 157.



Pop-up okno


V určitých situacích se otevře automaticky okno pop-up v dolní třetině displeje.

Pop up menu

Prostřednictvím pop-up menu jste vyzváni k výběru z funkcí v závislosti na situaci a k potvrzení popř. provedení zadání. Listujte pomocí TouchGuide ➔ strana 18.

Příklad:

Poté co jste provedli změnu nastavení a stiskli tlačítko ➔ na TouchGuide, otevře se následující pop-up menu.



Pop-up upozornění

Pop-up upozornění Vás informuje pouze o akcích nebo stavech, na které již nemusíte reagovat.


Příklad:

Po provedení změn nastavení se krátce zobrazí následující upozornění jako pop-up okno.



Záložka aplikací

V mnoha případech můžete pomocí záložek vybrat v jedné aplikaci další možnosti.



Příklad: Otevřte seznamy volání dotykem tlačítka režimu (☎) → strana 17. Opakovaným dotykem stejného tlačítka můžete nyní přepínat mezi záložkami.

Podle symbolu vlevo vedle záložek kdykoli poznáte, v jaké aplikaci se právě nacházíte:

Symbol	Význam
	Telefonní rozhraní → strana 29
	Telefonní seznamy → strana 30
	Seznamy volání → strana 33
	Zprávy → strana 35
	Menu → strana 36
	Funkce nápovědy → strana 37

Aplikace Vašeho OpenStage

Následně obdržíte přehled o různých aplikacích svého telefonu.

Listování v aplikacích

Vyvolání aplikace

Pomocí tlačítek režimu → strana 17 přejděte do příslušné aplikace.

Listování záložkami aplikace

Jestliže obsahuje aplikace více záložek, vyberte opakovaným dotykem tlačítka režimu jednu z nich → strana 27.

Listování seznamy

Pomocí TouchGuide listujte záznamy a potvrďte požadované funkce → strana 18.

Otevření kontextových menu


Jestliže se u vybraného záznamu zobrazí šipka ➡, je k tomuto záznamu k dispozici kontextové menu → strana 26.

Telefonní rozhraní


V telefonním rozhraní, např. když Váš telefon vyzvání, při volbě telefonního čísla nebo během hovoru jsou Vám nabízeny dodatečné informace.



Stejně informace obdržíte u vícelinkového telefonu pro vybranou linku v přehledu linek.

Vyvolání: Dotkněte se tlačítka .





Příklad:



The screenshot shows a phone interface with a call log. The first entry is for 'Bc, David' with a duration of 7:05 and a number +498963685619. The second entry is for 'Chanel, Coco' with a number 220870. A pop-up menu is visible at the bottom with the text 'zpet k volajicimu telefonni seznam'. Blue lines connect text labels to specific elements in the interface:

- symbol pro stav spojení (points to the status icon at the top left)
- 7:05 (points to the call duration)
- aktuální spojení popř. s informacemi, uloženými v telefonním seznamu (points to the call entry for 'Bc, David')
- požadavky popř. aktuální stavy (points to the call entry for 'Chanel, Coco')
- pop-up menu s možnostmi v závislosti na situaci (points to the 'zpet k volajicimu telefonni seznam' menu)

Symbyly častého stavu spojení

Symbol	Význam
	Spojení je aktivní.
	Spojení bylo ukončeno.
	Spojení je Vámi přidržováno (např. u zpětného dotazu).
	Spojení je přidržováno Vaším telefonním partnerem.




Podrobný popis k různým funkcím viz kapitola „Základní funkce telefonu“ → strana 38 a „Komfortní funkce telefonu“ → strana 53.

Telefonní seznamy






Tato aplikace obsahuje vedle osobního telefonního seznamu také seznamy dalších seznamů, jako např. firemní telefonní seznam LDAP a interní firemní telefonní seznam.

Vyvolání: Dotýkejte se tlačítka  tak dlouho, dokud není požadovaná záložka aktivní.

Příklad:




Symboly záznamů telefonního seznamu

Symbol	Význam
	Primární firemní telefonní číslo
	Sekundární firemní telefonní číslo
	Číslo mobilního telefonu.
	Privátní telefonní číslo.
	Pro záznam je k dispozici hlasová volba.

Vyhledávání kontaktů

Nacházíte se v náhledu osobního telefonního seznamu a stisknete číslíkové tlačítko prvního písmena pro hledání.

Otevře se pole k zadání alfanumerických znaků pro hledání:



Zadejte znaky pro hledání pomocí číslíkových tlačítek → strana 20.

Kurzor přejde vždy k prvnímu záznamu v seznamu, který souhlasí se zadaným znakem v poli pro hledání.

Osobní telefonní seznam

Záložka „Osobní“ obsahuje Váš lokální telefonní seznam. Zde můžete zřídit až 1000 osobních kontaktů. Ty se v telefonním seznamu uspořádají podle abecedy a zobrazí se symbolem pro stanovené standardní telefonní číslo.

Pro uložení nových kontaktů existují různé možnosti:

- Pomocí kontextového menu telefonního seznamu → strana 85
- Převzetí záznamu z LDAP → strana 91

Informace ke kontaktům

Zobrazení spojení v telefonním rozhraní → strana 29 závisí na informacích, které uložíte k tomuto kontaktu v lokálním telefonním seznamu. Kontakt se skládá ze záznamu „Jméno“ nebo „Příjmení“ a minimálně jednoho telefonního čísla → strana 85.

Dodatečně můžete uložit ke každému záznamu informace, nezávislé na telefonii, jako např. adresy, funkce atd.

Jednomu kontaktu můžete přiřadit více telefonních čísel, přičemž určíte, které z nich bude voleno přednostně → strana 86.

Rozdělte své kontakty do skupin → strana 89.

Uložte obrázek ke svému kontaktu → strana 86.

Správa kontaktů

Všechny uložené kontakty najdete v záložce „Osobní“ v abecedním pořadí jako seznam.

Prostřednictvím kontextového menu „Možnosti“ můžete

- zřídit nové kontakty → strana 85,
- určit formát zobrazení kontaktů → strana 88,
- rozdělit kontakty do skupin → strana 89,
- smazat celý telefonní seznam → strana 88.



Pro profesionální správu Vašich kontaktních údajů, jakož i sladění Vašich dat s programy elektronické pošty Outlook doporučujeme software OpenStage Manager → strana 15.

Použití kontaktů

Prostřednictvím kontextového menu vybraného kontaktu máte k dispozici následující funkce:

- Volba kontaktu → strana 57
- Zpracování kontaktu → strana 87
- Smazání kontaktu → strana 88

Seznam LDAP

Máte-li přístup k seznamu LDAP (zeptejte se správce systému), můžete najít kontakty ve firemním seznamu.

K tomu máte k dispozici funkci jednoduchého a rozšířeného hledání. Takto zjištěný kontakt můžete převzít pro další používání do svého lokálního telefonního seznamu.

Hledání kontaktu

- Hledání záznamu → strana 91

Použití kontaktu

- Volba záznamu → strana 59
- Import záznamu do osobního telefonního seznamu → strana 91

Systémový telefonní seznam

Záložka „Systém“ obsahuje centrální seznam pro zkrácené volby. Tento seznam zřizuje a spravuje správce systému. Zde najdete všechna interní telefonní čísla a čísla pro zkrácené volby, pro která bylo zadáno jméno.

- Volba ze systémového telefonního seznamu → strana 59
- Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby → strana 60

Seznamy volání

V seznamech volání se zapisují všechna volání a volená telefonní čísla Vašeho telefonu v časovém pořadí.



Volající, u kterých se nezobrazuje žádné identifikační číslo, nelze v seznamech volání registrovat.

Následující seznamy volání se zobrazují vždy ve vlastní záložce:

- Záložka „Zmeškaná vol.“: ztracená volání
- Záložka „Přijatá vol.“: přijatá volání
- Záložka „Volená čísla“: volená telefonní čísla



U vícelinkového telefonu → strana 12 se registrují pouze volání pro hlavní linku.

Jsou-li v seznamech volání nové záznamy, obdržíte hlášení

→ strana 25 na displeji v klidovém stavu a signalizace tlačítka režimu (Ⓣ) → strana 17 svítí bíle.

Vyvolání: Dotýkejte se tlačítka (Ⓣ) tak dlouho, dokud není požadovaná záložka aktivní.

Správa seznamů volání

Každý seznam volání může obsahovat až 30 záznamů. Po dosažení tohoto maximálního počtu se vždy nejstarší záznam přepíše.

Opakovaná volání jednoho telefonního čísla se ukládají pouze jednou. Počet pokusů o volání se zapíše v kontextovém menu „Details“.

Příklad - záložka „Zmeškaná vol.“:

Možnosti

Bernoulli, Daniel →18.10. (1)

1238765341 (1)

Curie, Marie 18.10

441234567890 (2)

Bohr, Niels17.10

12782356823 (2)

další záložky

označený nový záznam s kontextovým menu

datum volání


počet pokusů o volání

starý záznam

Prostřednictvím kontextového menu „Možnosti“ je k dispozici následující funkce:

- Vymazat vše → strana 92

Příklad - záložka „Volená čísla“:




Prostřednictvím kontextového menu vyznačeného záznamu máte k dispozici následující funkce:

- Volit → strana 57
- Detaily → strana 92
- Vymazat → strana 92


Podrobnosti o záznamu

V seznamu „Detaily“ lze uložit až 10 pokusů o volání/hovorů na jeden záznam.

Příklad - záznam v záložce „Zmeškaná vol.“:



Příklad - záznam v záložce „Volená čísla“:



Kontextové menu obsahuje v tomto náhledu následující záznam:

- Volit → strana 57



Je-li volající uložen v lokálním telefonním seznamu již jako kontakt, zobrazí se zde uložená data.

Schránka

V závislosti na Vašem komunikačním systému a jeho konfiguraci (zeptejte se správce systému) se v této aplikaci zobrazují vedle obdržených informací další zprávy o službách, jako např. HiPath Xpressions.

Ve vlastní záložce jsou ukládány následující zprávy:

- Záložka „Zprávy“: Textové zprávy
- Záložka „Hlasová pošta“: Hlasové zprávy

Zprávy


Jednotlivým interním účastníkům nebo skupinám můžete poslat krátké textové zprávy (informační texty).

V klidovém stavu → strana 24 jste na nové zprávy upozorňováni následujícími pokyny:

- Svítí signalizace tlačítka ☒.
- Zobrazení na displeji → strana 25.

Vyvolání: Tiskněte tlačítko schránky ☒ tak dlouho, dokud není záložka „Zprávy“ aktivní.

Příklad:



Popis ke zpracování záznamů → strana 106.

Hlasové zprávy


V případě připojeného systému hlasového pošty (např. Entry Voice Mail) jsou došlé zprávy rovněž signalizovány pomocí svítícího tlačítka „Schránka“.

Dodatečně se na displeji zobrazí příslušné hlášení (např. u Entry Voice Mail: „nové zprávy“).

K poslechu hlasových zpráv sledujte prosím výzvy na displeji.

Menu

Menu se skládá jak z konfigurační oblasti pro uživatele a správce, tak i z oblasti pro případně existující aplikace (zeptejte se správce systému).
Vyvolání: Dotkněte se tlačítka ☰.



[1] Tato funkce není ještě k dispozici.

Nastavení – servisní nabídka

Otevřete servisní nabídku svého komunikačního zařízení a používejte širokou paletu funkcí.

Vyvolání: Dotýkejte se tlačítka ☰ tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Záznam „Servisní nabídka“ potvrďte tlačítkem OK.



Přehled funkcí, které máte k dispozici, viz → strana 171.

Nastavení - uživatelské menu telefonu

Zde můžete provést lokální nastavení pro Váš OpenStage.

Vyvolání: Dotýkejte se tlačítka ☰ tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Pomocí TouchGuide → strana 18 vyberte záznam „Uživatel“ a potvrďte.

Popř. musíte zadat uživatelské heslo → strana 96.

Struktura menu obsahuje více úrovní.

Zvuk

Přizpůsobte zvuková nastavení OpenStage svému prostředí a svým osobním požadavkům.

Hlasitost → strana 146

Nastavení na telefonu → strana 147, → strana 146.

Konfigurace

Přesměrování volání → strana 45

Zřídte přesměrování pro svůj telefon.

Kontextové menu → strana 45.

Stanovte automatické ukončení kontextového menu, jakož i délku trvání zobrazení.

Bluetooth → strana 150

Připravte svůj telefon na režim Bluetooth.

Telefon

Zde proved'te nastavení pro svůj vzhled displeje a zřídte doteková tlačítka svého OpenStage.

Spořič displeje → strana 141

Displej → strana 140

Programování tlačítek → strana 77

Zabezpečení

Chraňte svá nastavení a data zadáním hesla. → strana 96.

Nastavení – správa

Prostřednictvím menu „Správce“ a zadáním hesla správy získáte přístup k oblasti správy.

Podrobný popis najdete v návodu ke správě Vašeho telefonu.


Aplikace^[1]

V záložce „Aplikace“ najdete různé, praktické XML aplikace. Chcete-li používat další aplikace, obraťte se prosím na správce systému.

Funkce nápovědy

Funkci nápovědy můžete vyvolat v každé situaci, také během hovoru.

Vyvolání nápovědy

Dotkněte tlačítko . Spouští se nápověda.

[1] Tato funkce není ještě k dispozici.

Krok za krokem

Základní funkce



Aby bylo možné provést na zařízení popsané kroky, doporučuje se pozorně si pročíst úvodní kapitolu „První seznámení s OpenStage“
→ strana 13 a „Applikace Vašeho OpenStage“
→ strana 28.

Příjem volání

OpenStage vyzvání nastaveným signálem. Dodatečně je volání signalizováno opticky zobrazením na displeji:

- V případě interního volání zazvoní Váš telefon jednou za čtyři vteřiny (jednotónové pořadí).
- V případě externího volání zazvoní dvakrát krátce po sobě za čtyři vteřiny (dvoutónové pořadí).
- V případě volání ze vstupního telefonu u dveří zazvoní Váš telefon krátce po sobě třikrát za čtyři vteřiny (třítonové pořadí).
- V případě druhého volání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí).



Váš správce systému může pro Vás změnit rytmy externích a interních volání. Tzn. že pro určité interní volající lze definovat určité rytmy volání.

Jsou-li informace o telefonním partnerovi (jméno, telefonní číslo) přenášeny, zobrazí se na grafickém displeji.



Jestliže během příchozího volání právě provádíte nastavení telefonu, tento postup se přeruší.

Příjem volání sluchátkem

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník. Zvedněte sluchátko.

Nastavte hlasitost hovoru.



popř.

Krok za krokem

Přijem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování)

Pokyny k hlasitému telefonování

- Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že telefonujete hlasitě.
- Během hlasitého telefonování nastavte hlasitost reproduktoru.
- Optimální vzdálenost od telefonu je při hlasitém telefonování asi 50 cm.

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník.
Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.



nebo

prijmout

Potvrdíte.

Je zapnuta funkce hlasitého telefonování.
Nastavte hlasitost reproduktoru.

popř.

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Přepnutí na hlasité telefonování

Osoby v místnosti se mohou Vašeho hovoru zúčastnit.

Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.



Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko.
Poté tlačítko uvolněte. Pokračujte v hovoru.
Nastavte hlasitost hovoru.

popř.

Přepnutí na sluchátko

Předpoklad: Telefonujete hlasitě.



Zvedněte sluchátko.



Signalizace tlačítka zhasne.

Krok za krokem

Hlasitý příposlech

Osoby v místnosti mohou naslouchat Vašemu hovoru.

Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.

Zapnutí



Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Vypnutí



Stiskněte svítící tlačítko. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

Volba/volání

Volba



Zvedněte sluchátko.



Interní: Zadejte číslo volaného.
Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného.

Účastník neodpovídá nebo má obsazeno



Položte sluchátko.

Volba se zavěšeným sluchátkem



Interní: Zadejte číslo volaného.
Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného.



Váš systém lze naprogramovat také tak, že musíte před volbou interního telefonního čísla stisknout tlačítko „interní“. Před volbou externího telefonního čísla pak nemusíte volit externí kód (je zapnuté automatické obsazení linky; zeptejte se správce systému).

Účastník se ohlásí přes reproduktor:



Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka telefonujte hlasitě.

Účastník se nehlásí nebo má obsazeno:



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

Volba tlačítka cílové volby

Předpoklad: Na dotekové tlačítko jste uložili telefonní číslo → strana 82.



Stiskněte zřízené tlačítko cílové volby.

Je-li požadované telefonní číslo uloženo na druhé úrovni tlačítek, stiskněte předtím naprogramované dotekové tlačítko pro přepínání úrovně „úroveň X“.



Tlačítko cílové volby můžete aktivovat také během hovoru, automaticky se zahájí zpětný dotaz → strana 43.

Ukončení hovoru



Položte sluchátko.

nebo



Stiskněte tlačítko.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Odmítnutí volání

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník.

Vyberte a potvrďte.

Spojení se přeruší. Na displeji volajícího účastníka se zobrazí „nyní nelze“.

volání odmítnout

Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Jestliže chcete zamezit tomu, aby volající poslouchal Vaši konzultaci se spolupracovníkem, můžete dočasně vypnout mikrofon sluchátka nebo hlasitého telefonování. Stejně tak můžete zapnout mikrofon hlasitého telefonování, abyste zodpověděli sdělení přes reproduktor Vašeho telefonu → strana 54.

Předpoklad: Existuje spojení, mikrofon je zapnut.



Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

nebo



Stiskněte svítící tlačítko. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

Volání druhého účastníka (zpětný dotaz)

Během hovoru můžete zavolat druhého účastníka. První účastník čeká.

popř. ➔

zpetny dotaz



Otevřte kontextové menu ➔ strana 26.

Potvrďte.

Zavolejte druhého účastníka.

Zpět k prvnímu účastníkovi

zpet k volajicimu

Potvrďte.

nebo

ukoncit a zpet

Vyberte a potvrďte.

Střídání k právě čekajícímu účastníkovi (střídání mezi hovory)

stridani hovoru

Vyberte a potvrďte.

Sestavení konference tří účastníků

konference

Vyberte a potvrďte.

Vzájemné spojení partnerů z konference

pripojit partnera

Vyberte a potvrďte.



Další informace o konferenci ➔ strana 69.

Krok za krokem

Předání hovoru

Jestliže chce Váš telefonní partner hovořit ještě s jiným Vaším spolupracovníkem, předejte spojení.

popř. →

Otevřte kontextové menu → strana 26.

zpetny dotaz

Potvrďte.



Zadejte číslo požadovaného účastníka.



Oznamte popř. partnera.



Položte sluchátko.

nebo

predani

Vyberte a potvrďte^[1].

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Přesměrování volání

Interní a/nebo externí volání můžete ihned přesměrovat k různým interním nebo externím telefonům (cílům) (také externí cíl je při odpovídající konfiguraci systému možný).

Variabilní přesměrování volání pro svou přípojku můžete naprogramovat dvěma způsoby:

- „Variabilní přesměrování (zřízení tlačítkem)” → strana 45
- „Variabilní přesměrování (zřízení prostřednictvím menu)” → strana 47



Je-li zapnuto přesměrování, zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón.

Je-li aktivní provolba DTMF (zeptejte se správce systému), můžete volání přesměrovat také tam. Cíle: fax = 870, provolba = 871, faxová provolba = 872.

Jste-li cílem přesměrování, uvidíte na displeji telefonní číslo nebo jméno původce (horní řádek) a volajícího (dolní řádek).

Variabilní přesměrování (zřízení tlačítkem)

Zřízení tlačítkem přesměrování



Stiskněte tlačítko.

Upravit přesměrování hovorů

Vyberte a potvrďte.

Otevře se strana „Stav přesměrování hovorů“.



Vyberte typ přesměrování:

- všechny hovory
- interní
- externí

Vypnuto →

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

nebo

Zapnuto →

Vyberte a potvrďte.

Otevře se strana „Upravit přesměrování hovorů“.

Krok za krokem



Vyberte záznam „Všechny hovory“^[1].

Vypnuto →

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

Zapnuto

Vyberte a potvrďte.



Vyberte záznam „Cíl“.

Potvrďte.



Zadejte číslo cíle přesměrování.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Vypnutí tlačítkem přesměrování



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

popř. OK

Potvrďte.

[1] Záznam se mění podle předtím vybraného typu přesměrování.

Krok za krokem

Variabilní přesměrování (zřízení prostřednictvím menu)

Zřízení prostřednictvím servisního menu



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.



Je-li Váš telefon součástí HiPath 5000 (propojení zařízení prostřednictvím počítačové sítě), je třeba přihlížet k některým zvláštnostem → strana 135!

presmerovani zap.

Vyberte a potvrďte.

1=vsechna volani

Potvrďte.

nebo

2=jen externi volani

Vyberte a potvrďte.

nebo

3=jen interni volani

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí prostřednictvím servisního menu



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

presmerovani vyp

Vyberte a potvrďte.

Přesměrování je vypnuto.

Krok za krokem

Přesměrování po čase (CFNR)

Volání, která jste nepřijali po trojím vyzvánění (= standardní nastavení, zřizuje správce systému) nebo volání, která přicházejí, zatímco telefonujete, můžete automaticky předat jednomu z určených cílů.



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

presm. po case zap.

Vyberte a potvrďte

popř.

je-li již telefonní číslo zadáno:

zmenit

Potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

- Pro interní cíle zadejte interní telefonní číslo.
- Pro externí cíle zadejte externí kód a externí telefonní číslo.

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí přesměrování/smazání cíle:



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

presm. po case vyp

Vyberte a potvrďte.

smazat

Potvrďte pro vypnutí a smazání cíle přesměrování.

nebo

ukoncit

Vyberte a potvrďte, chcete-li vypnout přesměrování, nikoli smazat cíl.



Je-li zapnuto přesměrování po čase, zobrazí se na krátkou dobu po položení sluchátka na displeji „presm. po case k: ...“

Krok za krokem

Přesměrování volání při poruše telefonu (CFSS)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete určit interní nebo externí cíl pro přesměrování volání, který je aktivní tehdy, když má Váš telefon poruchu.



Otevřete servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

presm. CFSS zap.

Vyberte a potvrďte

popř. je-li již telefonní číslo zadáno:

zmenit

Potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí přesměrování/smazání cíle

Otevřete servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

presm. CFSS vyp.

Vyberte a potvrďte.

smazat

Potvrďte pro vypnutí a smazání cíle přesměrování.

nebo

ukoncit

Vyberte a potvrďte, chcete-li vypnout přesměrování a ponechat cíl přesměrování.

Krok za krokem

Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrovat volání na své přidělené mnohonásobné telefonní číslo (MSN) (číslo provolby) přímo v síti provozovatele.

Takto můžete např. večer přesměrovat svou firemní telefonní přípojku do svého soukromého bytu.

presmer. EXT zap.

1=ihned

nebo

2=neprevzata volani

nebo

3=pokud obsazeno



Zadejte číslo vlastní provolby.



Zadejte číslo cíle (bez externího kódu).

ulozit

Potvrďte.

presmer. EXT vyp.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte zobrazený způsob přesměrování.

nebo

1 nebo **2** nebo **3**

Zadejte zapnutý způsob přesměrování.



Zadejte číslo vlastní provolby.

Krok za krokem

Zpětné volání

Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. Tím si můžete ušetřit opakované pokusy o volání.

Zpětné volání obdržíte,

- jakmile již volaný účastník nemá obsazeno,
- jakmile účastník, který se neohlásil, provedl opět nějaký hovor.



Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), smažou se všechny žádosti o zpětné volání automaticky přes noc.

Uložení zpětného volání

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno nebo se nikdo nehlásí.

Potvrďte.

zpetne volani

Příjem zpětného volání

Předpoklad: Bylo uloženo zpětné volání. Váš telefon vyzvání a na displeji se zobrazí „zpet. volani: ...“.

Zvedněte sluchátko.

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.



nebo



nebo

prijmout



Potvrďte.

Je slyšet vyzváněcí tón.

Krok za krokem



zadosti o zpet. v.

zobrazit dalsi

smazat

ukoncit

nebo



Kontrola/vymazání uložených zpětných volání

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte^[1].

Vyberte a potvrďte, abyste zobrazili další záznamy.

Smazání zobrazeného záznamu

Potvrďte.

Ukončení prohlížení

Vyberte a potvrďte.

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Komfortní funkce

Příjem volání

Příjem volání náhlavní soupravou

Předpoklad: Připojili jste náhlavní hovorovou soupravu nebo používáte náhlavní soupravu Bluetooth
→ strana 162.

Při příchozím volání bliká signalizace.
Stiskněte tlačítko.



nebo

prijmout

popř.



Potvrďte.

Nastavte hlasitost hovoru.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.



nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Převzetí volání pro jiný telefon

Slyšíte vyzvánět jiný telefon.

Stiskněte blikající tlačítko.



nebo



Otevřete servisní menu → strana 36.

hovory →

Vyberte a potvrďte^[1].

prevzeti, cilene

Vyberte a potvrďte.

prijmout

Potvrďte.

nebo



Znáte-li číslo vyzvánějícího telefonu, zadejte je přímo.



Převzetí volání ve skupině → strana 127.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Přímé hlasité oslovení

Spolupracovnice nebo spolupracovník Vás osloví přímo přes reproduktor. Před ohlášením uslyšíte upozorňovací tón. Na displeji se zobrazí jméno nebo telefonní číslo partnera.

Odpovědět můžete přímo nebo pomocí hlasitého telefonování.



nebo

mikrofon zap

nebo



Zvedněte sluchátko a odpovězte.

Potvrďte a odpovězte.

Stiskněte tlačítko a odpovězte.



Je-li uvolněna funkce přímé odpovědi (viz níže), nemusíte při odpovědi na ohlášení zapínat mikrofon. Odpovědět můžete ihned pomocí hlasitého telefonování. Je-li přímá odpověď zablokována (standardní nastavení), postupujte podle výše uvedeného popisu.

Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka → strana 62.

Uvolnění/zablokování přímé odpovědi



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

primou odpov. zap.

nebo

primou odpov. vyp.

Vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Příjem volání ze vstupního telefonu u dveří/otvírání dveří

Je-li zřízen vstupní telefon, můžete ze svého telefonu hovořit s návštěvníkem u dveří a zapnout otevírací mechanismus dveří.

Máte-li oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete zapnout otevírací mechanismus dveří, aby návštěvník mohl sám dveře otevřít zadáním 5-místného kódu (např. prostřednictvím vysílače tónové volby nebo nainstalované tlačítkové číselnice).

Rozhovor s návštěvníkem přes vstupní telefon u dveří

Předpoklad: Váš telefon vyzvání.



nebo



Zvedněte sluchátko do 30 vteřin. Jste okamžitě spojeni se vstupním telefonem.

Zvedněte sluchátko a odpovězte.

Zadejte číslo vstupního telefonu.

Otvírání dveří během volání ze vstupního telefonu

Potvrdte.

Otvírání dveří bez volání ze vstupního telefonu

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte číslo vstupního telefonu.

otevrit dvere



otevirac dveri



Je-li Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení prostřednictvím počítačové sítě), je třeba přihlížet k některým zvláštnostem → strana 139!

Krok za krokem



Otvírání dveří pomocí kódu (na dveřích)

Po zazvonění zadejte 5-místný kód (pomocí číselových tlačítek nebo vysílače tónové volby). Podle způsobu naprogramování otevíracího mechanismu dveří je signál dveřního zvonku přesměrován nebo nikoli.



Zapnutí otevíracího mechanismu dveří

Otevřte servisní menu → strana 36.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

povoleni dveri zap

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo vstupního telefonu.



Zadejte 5-místný kód pro změnu kódu.

nebo

3=zmenit kod dveri

Pro změnu kódu vyberte a potvrďte.

1=otevrit s vyzvanenim

Vyberte a potvrďte.

nebo

2=otevrit bez vyzvan.

Vyberte a potvrďte. Dveře lze otevřít i bez vyzvánění zvonku.



Vypnutí otevíracího mechanismu dveří

Otevřte servisní menu → strana 36.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

povoleni dveri vyp

Vyberte a potvrďte.

Převzetí volání ze záznamníku

Předpoklad: Je zřízení telefonní záznamník (zeptejte se správce systému).



Signalizace svítí. Stiskněte tlačítko.

Podrobný popis ovládání této funkce → strana 35.

Krok za krokem

Volba/volání

Opakování volby ze seznamu volání

Informace o seznamech, jakož i příklady zobrazení záznamů viz → strana 33.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není požadovaný seznam aktivní.

Niels, Bohr → 18.10.

Vyberte požadovaný záznam a potvrďte.
Telefonní číslo se ihned volí.

nebo



Otevřte kontextové menu.

Volit

Potvrďte.
Telefonní číslo se volí.

nebo



Otevřte kontextové menu.

Detaily

Vyberte a potvrďte.



Otevřte kontextové menu.

Volit

Potvrďte.
Telefonní číslo se volí.

Osobní telefonní seznam

Informace o osobním telefonním seznamu, jakož i vzorová zobrazení záznamů viz → strana 30. Popis ke zřízení kontaktů viz → strana 85.


Volba kontaktu z telefonního seznamu



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Vyhledejte požadovaný kontakt → strana 30

nebo

 Niels, Bohr →

vyberte pomocí TouchGuide.



Potvrďte. Volí se telefonní číslo, určené jako standardní → strana 86.

Krok za krokem

nebo



Otevřte kontextové menu.

 Volit

Vyberte požadované telefonní číslo podle symbolu a potvrďte.

Význam symbolů → strana 30.

Volba kontaktu ze skupiny



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Možnosti →

Vyberte a potvrďte.



Otevřte kontextové menu.

Skupiny

Vyberte a potvrďte.

VIP →


Vyberte požadovanou skupinu.



Otevřte kontextové menu.

Zobrazit

Potvrďte.

 Niels, Bohr →

Vyberte člena skupiny.



Potvrďte. Volí se telefonní číslo, určené jako standardní → strana 86.

nebo



Otevřte kontextové menu.

 Volit

Vyberte požadované telefonní číslo podle symbolu a potvrďte.

Význam symbolů → strana 30.

Krok za krokem

Systémový telefonní seznam

Informace o systémovém telefonním seznamu viz → strana 32.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „System“ aktivní.

nebo



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

telefonni seznam

Vyberte a potvrďte.

popř.

Jestliže systémový telefonní seznam obsahuje více seznamů (ne pro HiPath 500):

1=interni

Potvrďte.

Vyhledejte požadovaný kontakt → strana 30

nebo

Marie, Curie →

vyberte pomocí TouchGuide.



Potvrďte. Telefonní číslo se ihned volí.

nebo



Otevřte kontextové menu.

volat

Vyberte a potvrďte.

Volba z databáze LDAP

Informace o databázi LDAP viz → strana 32.

Předpoklad: Vyhledali a vybrali jste záznam prostřednictvím LDAP databáze → strana 91.

Isaac, Newton →

Potvrďte.

Telefonní číslo se ihned volí.

nebo



Otevřte kontextové menu.

Volit

Potvrďte.

nebo

volat

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

volit c. zkrac. vol.



popř.



Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby

Předpoklad: Znáte centrální čísla zkrácené volby (zeptejte se správce systému).

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte^[1].

Zadejte 3-místné číslo zkrácené volby.

Dovolba

Podle potřeby můžete k uloženým telefonním číslům dovolit další číslice (např. provolba k účastníkovi). Je-li tato funkce zřízena, volí se automaticky dovolba (např. „0“ pro ústřednu), pokud nevolíte v průběhu 4 až 5 vteřin žádné další číslice.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

volit c. zkrac. vol.



cile →



zmenit zkrac. volbu



zmenit



ulozit

nebo

zpet

dalsi cil

nebo

zmenit

nebo

smazat

nebo

ukoncit

Volba tlačítka pro zkrácené volby

Předpoklad: Zřídili jste tlačítka pro zkrácené volby → strana 61.

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte^[1].

Stiskněte tlačítko.

Stiskněte požadované tlačítko pro zkrácenou volbu.

Zřízení tlačítek pro zkrácené volby

Tlačítkům až lze přiřadit 10 často používa-ných telefonních čísel.

Otevřte servisní menu → strana 36.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte^[1].

Stiskněte tlačítko.

Stiskněte požadované tlačítko pro zkrácenou volbu. Je-li tlačítko již obsazeno, zobrazí se příslušné telefonní číslo.

Potvrďte.

Zadejte nejdříve externí kód a poté externí telefonní číslo.

Potvrďte.

Jestliže jste zadali špatné telefonní číslo

Vyberte a potvrďte. Všechny zadané číslice se smažou.

Potvrďte

vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte

Vyberte a potvrďte.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Přímé oslovení spolupracovnice/ spolupracovníka přes reproduktor

Přes reproduktor telefonu (zeptejte se správce systému) můžete přímo oslovit interního účastníka se systémovým telefonem.



Otevřte servisní menu → strana 36.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

prime osloveni

Vyberte a potvrďte^[1].



Zadejte telefonní číslo.



Reakce na přímé oslovení → strana 54.

Přímé diskrétní oslovení spolupracovnice/ spolupracovníka

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete se napojit do probíhajícího hovoru interního účastníka, který má systémový telefon s displejem.

Takto můžete nepozorovaně naslouchat a hovořit s interním účastníkem, aniž by další účastník Váš rozhovor slyšel (diskrétní oslovení).



Zvedněte sluchátko.

* 9 wxyz 4 ghj 5 jkl

Zadejte kód.



Zadejte interní telefonní číslo.



Správce systému může Váš telefon před přímým diskrétním oslovením chránit.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000”
→ strana 163

Krok za krokem

Automatické sestavení spojení/horká linka

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), vytvoří se po vyzvednutí sluchátka automatické spojení k definovanému internímu nebo externímu cíli.



Zvedněte sluchátko.

Podle nastavení se provede spojení **ihned** nebo teprve **po** určené **době** (= zapnutí prodlevy).

Rezervace linky

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete rezervovat obsazenou linku pro sebe. Jakmile se linka uvolní, obdržíte volání a na displeji se objeví upozornění.

Předpoklad: Na displeji se zobrazí „je obsazeno“.

Potvrdíte.

rezervovat linku

Uvolnění rezervované linky

Váš telefon vyzvání a na displeji se zobrazí „linka je volná“.



Zvedněte sluchátko.



Uslyšíte oznamovací tón veřejné přípojky.



Zadejte externí telefonní číslo.

Krok za krokem

hovory →

docasne MSN

zprostredk. volba

Přidělení telefonního čísla

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete před volbou externího telefonního čísla přidělit své telefonní přípojce určité telefonní číslo (číslo provolby). To se pak zobrazí na displeji volaného účastníka.



Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.



Zadejte požadované číslo provolby.



Volte externí telefonní číslo.

Zprostředkovaná volba/podpora volby

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pro volbu čísel nebo sestavení spojení na svém telefonu využívat podporu jiného zařízení. Obslužný postup závisí na tom, zda je podpora volby připojena ke **sběrnici S₀** nebo **přípojce a/b**.

Svůj systémový telefon můžete rovněž použít jako podporu volby pro jiné telefony.

Podpora volby na sběrnici S₀:

Vyberte cíl na PC a zahajte volbu.

Reproduktor Vašeho telefonu je zapnut. Při ohlášení partnera zvedněte sluchátko.

Podpora volby na přípojce a/b:

Vyberte cíl na PC a zahajte volbu.



Na displeji počítače se zobrazí „zvedněte sluchátko“. Zvedněte sluchátko.

Podpora volby z Vašeho telefonu pro jiný telefon



Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.



Zadejte interní telefonní číslo („volba pro:“).



Zadejte požadované telefonní číslo.

Krok za krokem

Během hovoru

Druhé volání (upozornění)

Jestliže zůstáváte i během hovoru dosažitelní pro dalšího volajícího účastníka, ohlásí Vám upozorňovací tón druhé volání.

To můžete buď ignorovat nebo přijmout. Jestliže druhé volání přijmete, můžete první hovor ukončit nebo také odstavit do čekání a pokračovat v něm později.

Druhému volání nebo upozorňovacímu tónu můžete také zabránit → strana 66.

Předpoklad: Při telefonování uslyšíte upozorňovací tón (asi každých šest vteřin).

Ukončení prvního hovoru a příjem druhého volání



Položte sluchátko. Váš telefon vyzvání.



Přijměte druhé volání. Zvedněte sluchátko.

Přidržení prvního hovoru a příjem druhého volání

upozorn. přijmout

Vyberte a potvrďte.

Jste spojeni s druhým volajícím. První účastník čeká.

Ukončení druhého hovoru, pokračování v prvním

ukončit a zpet

Potvrďte.

nebo



Položte sluchátko. Na displeji se zobrazí „vracene volani: ...“.



Zvedněte sluchátko.

Jste opět spojeni s prvním účastníkem.

Krok za krokem

Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zakázat/povolit signalizaci druhého volání během hovoru pomocí automatického upozornění → strana 65.



Otevřte servisní menu → strana 36.

aut. druhe vol. vyp

Vyberte a potvrďte^[1]

nebo

aut. druhe vol. zap

vyberte a potvrďte.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu

Upozorňovací tón druhého volání (asi každých šest vteřin) můžete potlačit. Jednorázový speciální oznamovací tón Vás pak upozorní na druhé volání.

Zapnutí upozornění



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

upozorn. s tonem

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí upozornění



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

upozorn. bez tonu

Vyberte a potvrďte.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Parkování hovoru

Můžete zaparkovat až 10 interních a/nebo externích hovorů. Zaparkovaná volání lze zobrazit a převzít na jiném telefonu. Tímto způsobem můžete např. pokračovat v hovoru na jiném telefonu.

Předpoklad: Hovoříte.



Otevřte servisní menu → strana 36.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

parkovani

Vyberte a potvrďte.



...



Zadejte a zapamatujte si číslo parkovací pozice 0 - 9. Pokud se zadané číslo parkovací pozice nezobrazí, znamená to, že je již obsazeno; zadejte prosím jiné číslo.

Převzetí zaparkovaného hovoru:

Předpoklad: Je zaparkován jeden nebo více hovorů. Telefon je v klidovém stavu.



Otevřte servisní menu → strana 36.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

zpet z parkovani

Vyberte a potvrďte^[1].



...



Zadejte číslo požadované parkovací pozice. Není-li zadané číslo parkovací pozice obsazeno, nemůžete hovor přijmout.



Jestliže není zaparkovaný hovor převzat, dostane se volání po určité době opět tam, kde bylo zaparkováno (= vrácené volání).

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Přidržení externích hovorů

Jestliže jste na svém telefonu naprogramovali tlačítko Držení → strana 77, můžete převést externí volání do držení.

Takto může každý účastník převzít hovor na přiřazené lince.

Stiskněte tlačítko „držení“.

drzeni linky: 801

Objeví se hlášení příslušné linky (např. 801), zapamatujte si číslo linky.

Signalizace přiřazeného tlačítka linky, je-li k dispozici, pomalu bliká.

popř.



nebo



Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko.

V závislosti na konfiguraci je možné, aby také ostatní účastníci mohli přidržovaný hovor přijmout.

Převzetí přidržovaného hovoru:

Předpoklad: Je přidržován jeden nebo více hovorů. Telefon je v klidovém stavu.

Otevřte servisní menu → strana 36.

prevzeti, linka



Vyberte a potvrďte.

nebo



Je-li k dispozici tlačítko „navrat“ → strana 77, stiskněte tlačítko.



Zadejte číslo linky, které jste si zapamatovali.

nebo



Je-li pro příslušnou linku k dispozici „Tlačítko linky“: Signalizace pomalu bliká, stiskněte tlačítko.

Krok za krokem

Vedení konference

Při konferenčním spojení můžete hovořit až se čtyřmi partnery současně. Může se jednat o externí i interní účastníky.



Jen svolávající konference může připojit a odpojit účastníky.



Hovoříte.

popř. ➔

Otevřte kontextové menu ➔ strana 26.

zridit konferenci



Zavolejte třetího účastníka

popř.

pokud se třetí účastník nehlásí:

zpet k cekajicimu

Potvrďte.

konference

Oznamte vytvoření konference.

Vyberte a potvrďte.



Tón signalizuje každých 30 vteřin (lze zrušit, zeptejte se správce systému), že vzniklo konferenční spojení.

Rozšíření konference až na pět účastníků

popř. ➔

Otevřte kontextové menu ➔ strana 26.

konfer. rozsirit

Potvrďte.



Zavolejte nového účastníka.

konference

Vyberte a potvrďte.

Odpojení účastníka z konference



Vyberte účastníka.



Otevřte kontextové menu ➔ strana 26.

ucastnika odpojit

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

konfer. ukoncit



Ukončení konference

Otevřte kontextové menu → strana 26.

Vyberte a potvrďte.

nebo



Je-li tato funkce zřízena, položte sluchátko (zeptejte se správce systému).

Odpojení ISDN účastníka z konference



Vyberte účastníka.



Otevřte kontextové menu → strana 26.

vyradit uc.z konference

Vyberte a potvrďte.

Odpojení se z konference



Otevřte kontextové menu → strana 26.

pripojit partnera

Vyberte a potvrďte.

nebo



Je-li tato funkce zřízena, položte sluchátko (zeptejte se správce systému).

Krok za krokem

Ovládání pomocí tónové volby
(dovolba DTMF)

K ovládání zařízení, jako např. telefonního záznamníku nebo automatických informačních systémů, můžete během spojení zadat příkazy v režimu dvoutónové vícefrekvenční dovolby.



Otevřte servisní menu → strana 36.






hovory →

Vyberte a potvrďte.

tonova volba

Vyberte a potvrďte.



Tlačítka  a  až ,  a  můžete nyní zadat příkazy v režimu tónové dovolby.



Při ukončení spojení se rovněž ukončí tónová dovolba.

Podle konfigurace systému může být zahájena tónová dovolba ihned po vytvoření spojení.

Krok za krokem

Záznam hovoru

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete hovor nahrávat.

Předpoklad: Hovoříte, je zřízeno tlačítko „nahrávání“ → strana 77.



Stiskněte tlačítko „nahrávání“. Signalizace se rozsvítí.

Příslušné ohlášení upozorní Vás a Vašeho telefonního partnera, že bylo spuštěno nahrávání. Až do ukončení záznamu zazní přibližně každých 15 vteřin signální tón.



Během nahrávání hovoru nelze připojit dalšího telefonního partnera.

Ukončení záznamu



Stiskněte svítící tlačítko „nahrávání“. Signalizace zhasne.

Poslech záznamu

Přehrání záznamu závisí na použitém systému hlasové pošty (viz příslušný návod k použití).

Krok za krokem

zpetny dotaz



hovory →

prime osloveni



nebo

predani

Předání hovoru po ohlášení

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete již probíhající hovor oznámit skupině účastníků
 → strana 127 přímým oslovením (ohlášení
 → strana 62).

Jestliže člen skupiny přijme žádost o volání, můžete čekající hovor předat.

Předpoklad: Hovoříte.

Potvrďte. Telefonní partner čeká.

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo skupiny.

Oznamte hovor ohlášením.

Jestliže člen skupiny hovor přijme → strana 54, jste s ním spojeni.

Položte sluchátko.

Vyberte a potvrďte^[1].



Jestliže se do 45 vteřin nevytvoří spojení mezi oběma dalšími účastníky, volání se Vám vrátí (= vrácené volání).

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
 → strana 163

Krok za krokem

Vyslání signálu do sítě

Pro aktivaci služeb/funkcí ISDN přes analogové linky provozovatele sítě nebo jiných komunikačních platforem (jako např. „Zpětný dotaz“), musíte před volbou kódu služby nebo telefonního čísla vyslat signál na linku.

Předpoklad: Sestavili jste externí spojení.



Otevřte servisní menu → strana 36.

hovory →

Vyberte a potvrďte.

signal do site

Vyberte a potvrďte^[1].



Zadejte kód služby a/nebo telefonní číslo.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

upozorňujete!

napojeni

Pokud jste nebyli spojeni

Upozornění – připomenutí

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit se spolupracovníkem.

Vyčkejte (asi 5 vteřin), dokud se na displeji neobjeví „upozorňujete!“ a obsazovací tón se změní na vyzváněcí.

Volaný účastník může nyní reagovat → strana 65.



Volaný účastník se může před automatickým upozorněním chránit → strana 66.

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), uslyšíte vyzváněcí tón a na displeji se okamžitě zobrazí „upozorňujete!“

Napojení – vstup do hovoru

Napojení je možné pouze tehdy, je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému).

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit s volaným účastníkem.

Vyberte a potvrďte.

Volaný účastník a jeho telefonní partneři uslyší každé dvě vteřiny upozorňovací tón.

Má-li volaný účastník systémový telefon s displejem, zobrazí se: „napojeni: (telefonní číslo nebo jméno)“.

Můžete ihned hovořit.

Krok za krokem

Noční zapojení

Máte-li oprávnění, můžete všechna externí volání při nočním zapojení, např. v polední přestávce nebo po pracovní době, ihned přesměrovat k určitému internímu telefonu (noční cíl). Noční stanici může určit správce systému (standardní noční zapojení) nebo Vy sami (dočasné noční zapojení).

Zapnutí

Vyberte a potvrďte.

nebo



Zadejte číslo cíle (dočasné noční zapojení).

Potvrďte.

Vypnutí

Vyberte a potvrďte.

Kromě toho může správce systému zřídit „Automatické noční zapojení“. V závislosti na nastavení je automatické noční zapojení aktivováno pro Váš telefon v určitých časových intervalech.

Automatické noční zapojení můžete zrušit vypnutím nebo nočním zapojením, které si sami zřídíte.

Krok za krokem

Programování dotekových tlačítek

Dotekovým tlačítkům svého OpenStage 60/80 můžete přiřadit často používané funkce, telefonní čísla nebo postupy.

Zřízení tlačítek funkcí

Dbejte také na pokyny → strana 19.

Příklad: Zřízení „tlačítka pro přepínání úrovní“

Stiskněte dlouze požadované dotekové tlačítko.

Potvrďte.

Potvrďte.



Nabízeny jsou všechny dostupné funkce, viz přehled → strana 78.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Několik funkcí (např. „Přesměrování“) lze uložit jako neúplné. Tzn., že později při spuštění funkce stiskem tlačítka jsou zapotřebí ještě další zadání.

Potvrďte.



Krátkým stiskem tlačítka provedete nyní funkci přímo. U zapnutých/vypnutých funkcí, např. „Nerušit“, zapnete funkci stiskem tlačítka a dalším stiskem ji opět vypnete. U zapnuté funkce svítí světelná signalizace (LED).

Popis se zobrazí automaticky a nelze ho změnit.

Stav funkce poznáte podle zobrazení světelné signalizace → strana 19 a → strana 78.

Přiřadit funkcionalitu

tlacitko zmenit

dalsi funkce →

prepinani 2.urovne

popř.

ulozit neuplne

ulozit

Krok za krokem

Přehled funkcí

Funkce jsou rozděleny do následujících menu:

- Cíle
- Prepínac
- PIN a opravení
- Hovory
- Další funkce



Výběr funkcí, které jsou k dispozici, závisí na konfiguraci. Pokud nějakou funkci postrádáte, zeptejte se správce systému.

Světelná signalizace uložených funkcí

Přesměrování, přesměrování EXT, přesměrování MULAP, noční zapojení, funkce „Nerušit“, zamknutí telefonu, textová odpověď, vyzvánění zap/zap, přímá odpověď zap/vyp, skupinové vyzvánění zap/vyp, potlačení zobrazení telefonního čísla, upozornění, upozornění bez tónu, přepnutí vyzvánění, nahrávání, otvírání dveří zap/vyp, přepínač (jen pro HiPath 3000), přiřazení vyzvánění, přepínání 2. úrovně, distribuce volání (k dispozici zap/vyp, zpracování zap/vyp), noční cíl zap/vyp, uvolnění konference MULAP:



Uložená funkce není zapnuta.



Uložená funkce je zapnuta.

Zpětné volání:



Nenastavili jste zpětné volání.



Nastavili jste zpětné volání.

Telefonní číslo (interní), přímé volání:



Účastník netelefonuje.



Účastník telefonuje nebo zapnul funkci „Nerušit“.



Rychlé blikání - volání, přijměte prosím.

Pomalé blikání - je volán jiný účastník a volání ještě nebylo přijato.

Tlačítko hovoru, obecné tlačítko hovoru, tlačítko linky, tlačítko MULAP, dočasná MSN:



Na přiřazené lince neprobíhá žádný hovor.



Na přiřazené lince probíhá hovor.



Rychlé blikání - na linku došlo volání; pro jeho příjem stiskněte dotekové tlačítko.

Pomalé blikání - hovor na příslušné lince je přidržován.

Krok za krokem

Tlačítko odchozího svazku:

Minimálně jedna linka je volná.



Všechny linky odchozího svazku jsou obsazeny.

Prohlížení hovorného:

Od posledního prohlížení nedošlo k zpoplatněnému volání.



Od posledního prohlížení došlo k zpoplatněným voláním.

**Přesměrování, přesměrování MULAP:**

Pomalé blikání - Vaše linka jste cílem přesměrování.

Informace o faxu/telefonní záznamník:

Nebyly přijaty žádné faxové zprávy ani se žádná zpráva neuložila v telefonním záznamníku.



Přijmut fax nebo nová zpráva v záznamníku.

Zobrazení počtu volání:

Nečeká žádné volání.



Rychlé blikání - čekají volání (je překročen určený počet).

Pomalé blikání - čekají volání (je dosaženo určeného počtu).

Telefonní datová služba:

Neexistuje spojení s aplikací.



Aktivní spojení s aplikací.



Pomalé blikání – spojení s aplikací je přechodně přerušeno.

Následné funkce uložené na tlačítkách jsou bez světelné signalizace:

telefonní číslo (externí), programování tlačítek (postup), zachycení, zkrácená volba, tlačítko rozpojení, zamknutí všech telefonů, posílání zprávy, telefonní seznam (1 = interní, 2 = LDAP), upozornění, střídání hovorů, konference, přímé oslovení, opakovaný příjem, rezervní linka, uvolnění linky, dočasný telefon, napojení, parkování, převzetí, cílené, skupina pro převzetí volání, číslo projektu, zobrazení hovorného, vyhledávání osob, přihlášení, termín, otvírání dveří, tónová volba, signální tlačítko, tísňové volání, tlačítko přidržení, interní zpětný dotaz, zpětný dotaz, zprostředkovaná volba, zprostředkovaná služba, telefonní datová služba, výměna telefonního čísla, mobilní login, diskretní oslovení.

Krok za krokem

Uložení postupu (obslužných kroků) na tlačítko

Telefonní čísla a funkce, které vyžadují dodatečná zadání, tzn., že obsahují několik obslužných kroků, můžete uložit na tlačítko svého telefonu.

Stiskněte dlouze požadované dotekové tlačítko.

Přiřadit funkcionalitu

Vyberte a potvrďte.

tlacitko zmenit

Potvrďte.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

programovani tlacitek

Potvrďte.



Zadejte postup. Příklad:

* 0 mno 7 pqrs

Kód pro zprostředkovanou volbu.

2 abc 3 def 1

Číslo telefonu, pro který je voleno

0+ 1 2 abc 3 def 4 ghi

volené telefonní číslo.

popř. ■

Pro zadání pauz stiskněte tlačítko „Pauza“ (na displeji se zobrazí „P“).

ulozit

Potvrďte

nebo

jestliže jste zadali špatné číslo:

zpet

Vyberte a potvrďte.

Všechny zadané číslice se smažou.

popř.

popis tlacitek

Vyberte a potvrďte → strana 84.

ukoncit

Potvrďte.

nebo

jine tlacitko

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Uložený postup volte stiskem příslušného dotykového tlačítka. U postupů se zapínatelnými/vypínatelnými funkcemi zapnete požadovanou funkci stiskem tlačítka a dalším stiskem ji vypnete.

Tlačítko postupu můžete aktivovat také během hovoru, uložené číslice se vysílají automaticky jako signály tónové volby → strana 71.

Krok za krokem

Zřízení tlačítek cílové volby

Interními a externími telefonními čísly můžete obsadit také 2. úroveň tlačítek. Na 2. úrovni není pro interní telefonní čísla k dispozici funkce LED.

Pro obsazení druhé úrovně je třeba zřídít tlačítko „prepinani 2. urovne“ → strana 77.

Dodržujte prosím pokyny, viz → strana 19.

Tlačítka cílové volby můžete naprogramovat dvěma způsoby:

- „Zřízení prostřednictvím dotekového tlačítka“
→ strana 82
- „Zřízení prostřednictvím servisního menu“
→ strana 83

Zřízení prostřednictvím dotekového tlačítka

popř. ☐

Stiskněte tlačítko „prepinani 2. urovne“. Signalizace se rozsvítí.



Stiskněte dlouze požadované dotekové tlačítko.

Programovací tlačítko:tlačítko x

Otevře se strana pro programování tlačítka.

Cílová volba

Vyberte a potvrďte.



Vyberte záznam „Nastavení“.

Potvrďte.



Zadejte telefonní číslo.



Vyberte záznam „Štítek“.

Potvrďte.



Zadejte požadovaný text pro popis tlačítka
→ strana 23.



Vyberte záznam „Možnosti“

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Zřízení prostřednictvím servisního menu



Otevřete servisní menu → strana 36.

programovani tlac.

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte požadované dotekové tlačítko.
Je-li příslušné tlačítko již obsazeno, zobrazí se obsazení na displeji.

tlacitko zmenit

Potvrďte.

popř.

+=dalsi uroven

Vyberte a potvrďte pro uložení telefonního čísla na druhé úrovni.

cile →

Potvrďte.

volaci cislo

Potvrďte.



Zadejte telefonní číslo.

nebo

zkracena volba

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo zkrácené volby (čísla pro zkrácené volby odpovídají systémovému telefonnímu seznamu → strana 32).

popř.

popis tlacitek

Vyberte a potvrďte → strana 84.

ukoncit

Potvrďte.

nebo

jine tlacitko

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Změna popisu

Při programování tlačítka cílové volby můžete také dodatečně změnit předem určený popis.

Přizpůsobení popisu



Otevřte servisní menu → strana 36.

programovani tlac.

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte požadované dotekové tlačítko.
Obsazení se zobrazí na displeji.

tlacitko zmenit

Potvrďte.

popř.

+=dalsi uroven

Vyberte a potvrďte pro provedení změny v druhé úrovni tlačítek.

popis tlacitek

Vyberte a potvrďte.

zmenit

Potvrďte.



Zadejte požadovaný text pro popis tlačítek
→ strana 20.

zmenit

Potvrďte.

nebo

standardni popis

Vyberte a potvrďte pro obnovení standardního textu.

ulozit

Vyberte a potvrďte.

nebo

zpet

Vyberte a potvrďte pro zrušení zadání.

ukoncit

Potvrďte.

Smazání programování dotekových tlačítek



Stiskněte dlouze požadované tlačítko.

Vymazat

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Telefonní seznamy a seznamy volání

Osobní telefonní seznam

Podrobný popis této funkce → strana 30.

Vytvoření nového kontaktu



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Potvrďte.

Možnosti →

Potvrďte.

Nový kontakt

Otevře se formulář pro zadání údajů o kontaktu.

Příjmení

Potvrďte.



Zadejte text → strana 23 a potvrďte.

Obchodní 1 

Vyberte a potvrďte.



Zadejte telefonní číslo → strana 20 a potvrďte

popř.



vyberte a vyplňte další pole.



Vyberte záznam „Možností“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Určení výchozího telefonního čísla

Jestliže bylo jednomu kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, můžete zde určit telefonní číslo, které se má automaticky používat pro volání pomocí telefonního seznamu → strana 57.

- ☐ Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Niels, Bohr →

Vyberte kontakt.

- ➔ Otevřte kontextové menu.

Detaily

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Výchozí č.“.

Obchodní 1 →

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

Mobilní

Vyberte požadované telefonní číslo a potvrďte.

- 🕒 Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Uložení obrázku pro kontakt

Předpoklad: Správce systému uložil do OpenStage obrázky.

- ☐ Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Niels, Bohr →

Vyberte kontakt.

- ➔ Otevřte kontextové menu.

Detaily

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Obrázek“.

Žádný obrázek →

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

Obrázek 1

Vyberte požadovaný obrázek a potvrďte.

- 🕒 Vyberte záznam „Možnosti“.

Krok za krokem

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Změna údajů o kontaktu



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Niels, Bohr →

Vyberte kontakt.



Otevřete kontextové menu.

Detaily

Vyberte a potvrďte.



Vyberte požadované pole.

popř. ↩

Smažte stávající text.



Zadejte nový text → strana 23 a potvrďte.

popř. ↻

Vyberte a zpracujte další pole.



Vyberte záznam „Možností“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Správa telefonního seznamu

Zobrazovací formát kontaktů



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Potvrďte.

Možnosti →

Zobrazení



Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Vyberte zobrazovací formát a potvrďte.

Příklad	Možnost
Muster, Peter	Příjmení, Jméno
Peter Muster	Jméno, Příjmení
Muster, P	Příjmení, J
P Muster	J Příjmení



Stiskněte tlačítko.

Zobrazovací formát se ihned změní.

Vymazání kontaktu z telefonního seznamu



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Vyberte kontakt.

Niels, Bohr →



Otevřte kontextové menu.

Vymazat

Vyberte a potvrďte.

Vymazat

Potvrďte v pop-up menu.

Vybraný záznam se smaže.

Smazání všech záznamů telefonního seznamu



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Potvrďte.

Možnosti →

Vymazat vše

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Vymazat všechny položky

Potvrďte v pop-up menu.

Všechny záznamy se smažou.

Krok za krokem

Správa kontaktních skupin

Vytvoření nové skupiny



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Potvrďte.

Možnosti →

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Skupiny

Potvrďte.

Možnosti →

Potvrďte v kontextovém menu.

Nová skupina

Vyberte záznam „Název skupiny“.

Potvrďte.



Zadejte název skupiny → strana 23.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Uloží se nová skupina.

Přidání kontaktu do skupiny



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Vyberte kontakt.

Niels, Bohr →



Otevřte kontextové menu.

Detaily

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Skupiny“.

Žádná skupina →

Potvrďte.

VIP

V kontextovém menu vyberte skupinu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Vymazání kontaktu ze skupiny



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Niels, Bohr →

Vyberte kontakt.



Otevřte kontextové menu.

Detaily

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Skupiny“.

VIP →

Potvrďte.

Žádná skupina

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Smazání skupiny



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Možnosti →

Potvrďte.

Skupiny →

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

VIP →

Vyberte skupinu a potvrďte.

Vymazat

Vyberte a potvrďte.

Vymazat

Potvrďte v pop-up menu.

Skupina se smaže, popř. přiřazené kontakty zůstanou uloženy v telefonním seznamu.

Krok za krokem**Databáze LDAP**

Podrobný popis této funkce → strana 32.

Vyhledání záznamu LDAP

Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Podnikové“ aktivní.

Potvrďte.

Možnosti →

Najít

Potvrďte v kontextovém menu.

Listujte k požadovanému poli pro hledání (např. „Jméno“).

Potvrďte.



Zadejte text pro hledání → strana 23.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Potvrďte.

Najít

Najít

Potvrďte v kontextovém menu.

Jestliže Vaším kritériím hledání odpovídá více záznamů, zobrazí se všechny v abecedním pořadí.

Prohlížení informací k záznamu LDAP

Vyberte záznam.



Otevřte kontextové menu.

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Zobrazí se informace, které jsou k dispozici.

Coco, Chanel →

Detaily

Import záznamu LDAP do telefonního seznamu

Vyberte záznam.



Otevřte kontextové menu.

Vyberte a potvrďte.

Coco, Chanel →

Uložit

popř.

Náhled se změní na osobní telefonní seznam.

Zadejte další informace.

LDAP záznam je nyní uložen jako kontakt ve Vašem osobním telefonním seznamu.

Krok za krokem

Seznamy volání

Podrobný popis této funkce → strana 33.

Prohlížení detailů



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není požadovaný seznam volání aktivní.

Niels, Bohr 18.10.

Vyberte požadovaný záznam.



Otevřte kontextové menu → strana 26.

Detaily

Vyberte a potvrďte.

Příklady zobrazení a popis zobrazených informací viz → strana 34.

Smazání záznamů

Smazání jednotlivého záznamu



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není požadovaný seznam volání aktivní.

Niels, Bohr 18.10.

Vyberte požadovaný záznam.



Otevřte kontextové menu → strana 26.

Vymazat

Vyberte a potvrďte.

Záznam se smaže.

Smazání všech záznamů



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není požadovaný seznam volání aktivní.

Možnosti →

Potvrďte.

Vymazat vše

Potvrďte v kontextovém menu.

Všechny záznamy zobrazeného seznamu se smažou.

Krok za krokem

Kontrola/přirazení hovorného

Zobrazení hovorného pro Váš telefon

Pro aktuální hovor

Po ukončení hovoru se při standardním nastavení zobrazí na displeji poplatky za provedené hovory.

Pokud se má hovorné zobrazovat v závislosti na nastavení průběžně během zpoplatněného hovoru nebo po jeho ukončení, musí o to požádat Váš správce systému u provozovatele sítě.

V souladu s provozovatelem sítě se zobrazují také bezplatné externí hovory. Na displeji se objeví před nebo během hovoru nápis „bez poplatku“.

Je-li tato funkce zřízena, zobrazí se na displeji volené číslo a/nebo délka hovoru.



V případě předávaného hovoru se poplatky přiřadí telefonu, na který je hovor předáván.

Pro všechny hovory a naposledy realizovaný hovor:

Nejdříve se zobrazuje hovorné pro naposledy realizovaný zpoplatněný hovor. Nabíhající hovorné (částka) se zobrazí po pěti vteřinách.



Otevřete servisní menu → strana 36.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

zobrazeni poplatku

Vyberte a potvrďte^[1].

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Zobrazení hovorného pro jiný telefon

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete si nechat zobrazit a také vytisknout zpoplatněná volání pro jiné telefony (např. telefonní budky).

Předpoklad: Tlačítku jste přiřadili funkci „zobrazení poplatku“ → strana 77.

Jestliže signalizace svítí, byl od posledního zobrazení uskutečněn zpoplatněný hovor.



Stiskněte tlačítko „zjistit cenu“. Zobrazí se zpoplatněná volání.



Vyberte spojení.

vytisknout

Vyberte a potvrďte

nebo

smazat

vyberte a potvrďte

nebo

pridavne informace

vyberte a potvrďte

nebo

ukoncit

vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Volání s výpočtem hovorného

Externí odchozí volání můžete přiřadit určitým projektům.

Předpoklad: Správce systému určil pro Vás čísla projektů.

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte číslo projektu.

Stiskněte tlačítko

potvrďte.

Nutné podle konfigurace (zeptejte se správce systému):

Zadejte externí telefonní číslo.



Číslo projektu můžete zadat také během hovoru.

hovory →

cislo projektu

popř.



nebo

#=ulozit



Krok za krokem

Privátní oblast/zabezpečení

Uživatelské heslo

Uživatelským heslem chráníte přístup k uživatelskému menu → strana 36.



Přednastavené heslo „000000“ odpovídá prázdnému heslu, tzn., že menu „Uživatel“ je volně přístupné.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Uživatel

Potvrďte.



Zadejte uživatelské heslo a potvrďte → strana 20.

Zabezpečení

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Heslo uživatele“.

Potvrďte.



Popř. smažte staré heslo.



Zadejte nové heslo (alespoň 6 číslic) a potvrďte.

Vyberte záznam „Potvrzení hesla“.

Potvrďte.



Zadejte znovu heslo a potvrďte.

Vyberte záznam „Zamknout telefon“.

Vypnutý →

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

Zapnutý

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

vyzvaneni zapnout

vyzvaneni vypnout

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Abyste nebyli rušeni, můžete vypnout vyzvánění. Volání jsou pak signalizována pouze zobrazením volacího znaku na displeji nebo blikáním příslušného tlačítka (např. tlačítka linky).

Zapnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte^[1].

Vypnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Potvrďte.

Vypnutí vyzvánění

Nechcete-li být rušeni vyzváněním příchozího volání, můžete vyzváněcí tón vypnout.

Zapnutí



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol pro vypnuté vyzvánění → strana 22.

Vypnutí



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud na displeji nezhasne symbol pro vypnuté vyzvánění.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

NERUSIT zapnout

NERUSIT vypnout

zobraz. cisla vyp

zobraz. cisla zap

Funkce „Nerušit“

Abyste nebyli rušeni, můžete zapnout funkci „Nerušit“. Interní volající účastníci uslyší obsazovací tón, externí budou přepojeni k jinému pevnému telefonu (zeptejte se správce systému).



U vícelinkových telefonů lze používat funkci „Nerušit“ jen pro hlavní linku → strana 118.

Vypnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte. Ve stavovém řádku se zobrazí symbol „Nerušit“ → strana 22.

Zapnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Potvrďte.



Při vyzvednutí sluchátka Vám zvláštní oznamovací tón (trvalý tón) připomene zapnutou funkci „Nerušit“.

Oprávnění interní volající přeruší funkci „Nerušit“ automaticky za pět vteřin.

Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka

Můžete zabránit tomu, aby se Vaše telefonní číslo nebo jméno zobrazovalo na displeji externího volaného účastníka. Tato funkce je aktivní tak dlouho, dokud ji nezrušíte.

Zapnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.


Vyberte a potvrďte.

Vypnutí

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem



sledování zvuku



nebo



Správce systému může zapnout/vypnout potlačení zobrazení telefonního čísla pro všechny telefony.

Naslouchání/tajné napojení

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete se napojit do probíhajícího hovoru interního účastníka a nepozorovaně naslouchat.

Zadejte kód.

Zadejte interní telefonní číslo.

Kontrola místnosti (sledování zvuku)

Telefon můžete používat také pro kontrolu místnosti. Na kontrolovaném telefonu musí být tato funkce aktivována. Když telefon zavoláte, uslyšíte ihned, co se v místnosti děje.

Zapnutí kontrolovaného telefonu

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.

Telefon můžete nechat v klidovém stavu nebo zvednout sluchátko a položit ho ve směru zdroje hluku.

Vypnutí kontrolovaného telefonu

Stiskněte svítící tlačítko. Signalizace zhasne.

Položte sluchátko.

Kontrola místnosti

Zadejte interní číslo telefonu nacházejícího se v místnosti, kterou chcete kontrolovat.

Krok za krokem

Identifikace anonymního volání („zachycení“)

Zlomyslná externí volání můžete identifikovat. Telefonní číslo volajícího lze obdržet během hovoru nebo do 30 vteřin poté. Vy sami přitom nesmíte zavěsit.



zachyceni

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.



Jestliže bylo zachycení úspěšné, uloží se zjištěné údaje u provozovatele sítě. obraťte se na svého správce systému!

Krok za krokem

telefon zamknout



nebo



Zamknutí telefonu proti zneužití

Můžete zabránit tomu, aby Váš telefon používaly během Vaší nepřítomnosti neoprávněné osoby.

Zamknutí telefonu

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte.

Stiskněte tlačítko.

Zadejte kód zámku (osobní identifikační číslo) → strana 103.

Ve stavovém řádku se zobrazí symbol zamknutí → strana 22.

Odemknutí telefonu



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte.

nebo



Zadejte kód zámku (osobní identifikační číslo) → strana 103.



V zamknutém stavu zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón. Interní účastníky lze volat jako obvykle.

Váš telefon lze zamknout/odemknout také z oprávněného místa → strana 102.

Krok za krokem

Zamknutí cizího telefonu proti zneužití

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zamknout cizí telefony, abyste zabránili jejich používání neoprávněnými osobami, a později opět odemknout.

Jestliže uživatel svůj telefon zamknul a zapomněl své osobní identifikační číslo, můžete jeho telefon pomocí této funkce opět odemknout.



Otevřte servisní menu → strana 36.

zamknout cizi tel.

Potvrďte^[1].



Zadejte interní číslo telefonu, který chcete zamknout/odemknout.

*=tel. zamek zap.

Potvrďte

nebo

#=tel. zamek vyp.

vyberte a potvrďte.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Uložení osobního identifikačního čísla

K použití funkcí

- pro zamknutí telefonu → strana 101
- pro použití jiného telefonu jako svého vlastního → strana 109
- pro výměnu telefonního čísla → strana 110

musíte zadat osobní identifikační číslo, které můžete sami zrušit.



Pokud jste svůj kód (osobní identifikační číslo) zapomněli, požádejte správce systému, aby Vám nastavil kód zpět na „00000“.



Otevřete servisní menu → strana 36.

PIN a opravení →

Vyberte a potvrďte.

zmenit kód zamku

Vyberte a potvrďte^[1].



Zadejte aktuální pětimístný kód.

Pokud jste ještě žádný kód nezadali, použijte při prvním zadání „00000“.



Zadejte nový kód.



Opakujte nový kód.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Další funkce/služby

Funkce termínu

Svým telefonem se můžete nechat zavolat, aby Vám připomenul různé termíny.

K tomu musíte uložit požadovaný termín volání, a to termín platný pro příštích 24 hodin, nebo termín, který se denně opakuje.

Uložení termínů



Otevřte servisní menu → strana 36.

termin zap

Vyberte a potvrďte.



jednorazove

Zadejte čtyřmístné číslo, např. 0905 pro 9.05 hod. nebo 1430 pro 14.30 hod.

Potvrďte.

nebo

denne

Vyberte a potvrďte.

ulozit

Potvrďte.



Smazání/prohlížení uloženého termínu

Otevřte servisní menu → strana 36.

termin vyp

Vyberte a potvrďte.

smazat


Potvrďte.
Termín se smaže.

nebo

ukoncit

Vyberte a potvrďte.
Termín se nesmaže.

Krok za krokem



nebo



Připomenutí termínu

Předpoklad: Uložili jste termín → strana 104. Nastavte uložený okamžik.

Telefon vyzvání. Zobrazí se čas termínu.

Stiskněte 2x tlačítko.

Zvedněte a opět položte sluchátko.



Pokud sluchátko nezvednete, zazvoní telefon ještě pětkrát a poté se termín smaže.

Krok za krokem

Posílání zpráv

Jednotlivcům nebo skupinám účastníků se systémovým telefonem můžete posílat krátké textové zprávy (informační texty).

Vytváření a posílání zpráv



nebo



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Během hovoru

vyberte a potvrďte v kontextovém menu.

Zadejte interní telefonní číslo příjemce nebo skupiny.

Vyberte a potvrďte předdefinovaný text (správce systému ho může změnit).

nebo



Zadejte kód.

Kódy se zobrazují na displeji s přiřazenými textovými zprávami.

nebo

Vyberte a potvrďte, zadání textu → strana 20.

Potvrďte.



U systémových telefonů bez displeje, ISDN telefonů a telefonů s impulsní nebo tónovou volbou se poslané textové zprávy uloží jako žádost o zpětné volání.

Smazání/zobrazení poslaných textových zpráv

Předpoklad: Příjemce ještě nepřijal poslanou textovou zprávu.

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Zobrazí se textová zpráva.

Vyberte a potvrďte.

Zpráva se smaže.

poslat zprávu



0=prosim o zavolani

zadat jiny text

odeslat

odeslane zpravy

text

smazat

Krok za krokem**nebo**

zpravy zobrazit

text

kdy

zavolat odesilateli

smazat

Prohlížení a zpracování obdržených zpráv

Dodržujte prosím pokyny, viz → strana 35.

Signalizace svítí. Stiskněte tlačítko.

Potvrďte.

Na displeji se zobrazí ID odesílatele.

Potvrďte.

Textová zpráva se zobrazí na displeji.

Prohlížení okamžiku odeslání

Potvrďte.

Zavolání odesílatele

Vyberte a potvrďte.

Smazání zprávy

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Zanechání zprávy/textové odpovědi

Interním účastníkům, kteří se chtějí s Vámi spojit během Vaší nepřítomnosti, můžete zanechat zprávy/textové odpovědi na displeji svého telefonu. Během volání se sdělení zobrazí na displeji volajícího.



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

textove odp. zap.

Vyberte a potvrďte.

0=navrat v:

Vyberte a potvrďte předdefinovaný text (správce systému ho může změnit).

nebo



Zadejte přímo kód.

Kódy se zobrazují na displeji s přiřazeným textem.



Předdefinované texty s dvojtečkou lze doplnit zadáním číslic.

nebo

zadat jiny text

Vyberte a potvrďte, zadávání textu → strana 20.

ulozit

Potvrďte.

Smazání textové odpovědi



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

textove odp. vyp.

Potvrďte.

nebo



Je-li k dispozici tlačítko „textové odpovědi“ → strana 77: Signalizace svítí. Stiskněte tlačítko.

Krok za krokem

Zobrazení počtu čekajících volání/ zobrazení přetížení

Stisknutím tlačítka s funkcí „zobrazit počet volání“ → strana 77, můžete zobrazit počet čekajících externích volání na displeji.



Stiskněte tlačítko „pocet volani“.

Jestliže hovoříte a počet čekajících volání překročí přednastavenou mezní hodnotu (přetížení; zeptejte se správce systému), rozsvítí se signalizace tlačítka. Signalizace nesvítí: Nečeká žádný volající.



- Signalizace bliká pomalu:
Je dosažena nastavená mezní hodnota.
- Signalizace bliká rychle:
Mezní hodnota je překročena (přetížení).

Použití cizího telefonu jako vlastního pro jeden hovor

Váš telefon mohou dočasně použít pro jedno odchozí volání i jiné osoby tak, jako by byl jejich vlastní.



Otevřte servisní menu → strana 36.

PIN a opravení →

Vyberte a potvrďte.

docasny tel.

Vyberte a potvrďte^[1].



Zadejte telefonní číslo dočasného uživatele.



Zadejte osobní identifikační číslo (PIN) dočasného uživatele → strana 96.

popř.

zmenit kod

Pokud dočasný uživatel dosud neurčil žádné osobní identifikační číslo, je vyzván k jeho zadání na svém telefonu.



Volte externí telefonní číslo.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Výměna telefonního čísla (výměna koncového zařízení/stěhování/přemístění)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete své telefonní číslo přiřadit jinému telefonu.

Váš dosavadní telefon pak obdrží staré číslo Vašeho nového telefonu. Číslo spolu s nastaveními (např. naprogramovaná tlačítka) telefonů se vymění.

Předpoklad: Váš starý a nový telefon jsou prvními telefony na přípojce. Telefony jsou v klidovém stavu.

Na novém telefonu je třeba provést následující postup.



Otevřte servisní menu → strana 36.

zamena cisel



Vyberte a potvrďte.

Zadejte vlastní telefonní číslo.



Zadejte kód (osobní identifikační číslo) → strana 103. (Není nutné, pokud jste kód ještě neurčili.)

zamena provedena

Potvrďte.



Jestliže vyměníte čísla různých systémových telefonů, nahradí se všechna naprogramovaná tlačítka standardním přiřazením.

Svůj telefon však můžete připojit na jiné přípojce a provést výše popsany postup.

Krok za krokem

Informační text při příjmu faxu/zpráva na telefonním záznamníku

Je-li k Vašemu systému připojen fax nebo telefonní záznamník a Vy jste přiřadili volnému tlačítku funkci „inform. o příjmu faxu“ → strana 77, rozsvítí se jeho světelná signalizace, poté co dojde fax nebo zpráva.

Vypnutí signalizace



Stiskněte svítící tlačítko „zprava od“. Signalizace zhasne.

Smazání služeb/funkcí (hromadné vypnutí aktivních funkcí)

Na telefonu je k dispozici možnost hromadného vypnutí následujících funkcí, pokud jsou aktivovány:

- Přesměrování zap.
- Textová odpověď zap.
- Přiřazení vyzvánění
- Skupinová přípojka vyp.
- Potlačení zobrazení telefonního čísla
- Upozornění bez tónu
- Funkce „Nerušit“ zap.
- Vyzvánění vyp.
- Přijaté zprávy:
- Žádosti o zpětné volání



Otevřte servisní menu → strana 36.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

aktiv. funkce vyp.

Vyberte a potvrďte^[1].

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Zapnutí funkcí pro jiný telefon

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pro cizí telefony zapnout nebo vypnout následující funkce (zprostředkovaná služba):

- Funkce „Nerušit“, kód *97/#97 → strana 98
- Přesměrování volání, kód *11, *12, *13/#1 → strana 47
- Zamknutí/odemknutí telefonu, kód *66/#66 → strana 101
- Přifazení vyzvánění, kód *81/#81 → strana 127
- Zanechání textové zprávy/odpovědi, kód *69/#69 → strana 106
- Skupinové vyzvánění, kód *85/#85 → strana 127
- Smazání služeb/funkcí, kód #0 → strana 111
- Zapnutí přepínače, kód *90/#90 → strana 117
- Noční zapojení, kód *44/#44 → strana 76
- Termíny, kód *46/#46 → strana 104



Otevřte servisní menu → strana 36.

zprostředk. funkce

Vyberte a potvrďte.



Zadejte interní číslo telefonu, pro který chcete funkci zapnout.



Zadejte kód, např. *97 pro funkci „Nerušit“.

Pro případná další zadání sledujte nápovědu na displeji.

Krok za krokem

Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště (DISA: přímý přístup do systému)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete jako interní účastník sestavit prostřednictvím svého systému odchozí externí volání ze vzdáleného pracoviště. Kromě toho lze zapnout nebo vypnout následující funkce Vašeho systému:

- Smazání služeb/funkcí, kód #0 → strana 111
- Přesměrování volání, kód *1/#1 → strana 47
- Zamknutí/odemknutí telefonu, kód *66/#66 → strana 101
- Uložení osobního identifikačního čísla, kód *93 → strana 103
- Informační text (poslání zprávy), kód *68/#68 → strana 106
- Zanechání zprávy/odpovědi, kód *69/#69 → strana 108
- Přiřazení vyzvánění, kód *81/#81 → strana 127
- Skupinové vyzvánění, kód *85/#85 → strana 127
- Potlačení zobrazení telefonního čísla, kód *86/#86 → strana 98
- Upozornění, kód *87/#87 → strana 66
- Otvírání dveří, kód *61 → strana 55
- Otvírání dveří zap/vyp, kód *89/#89 → strana 56
- Zapnutí přepínače, kód *90/#90 → strana 117
- Funkce „Nerušit“, kód *97/#97 → strana 98
- Vypnutí vyzvánění, kód *98/#98 → strana 97
- Zkrácená volba, kód *7 → strana 60
- Zprostředkovaná volba, kód *83 → strana 112

Předpoklad: Máte telefon s tónovou volbou (DTMF) nebo můžete svůj telefon přepnout na tónovou volbu. Telefon není připojený přímo k systému.



Vytvořte spojení k systému. Zadejte telefonní číslo (zeptejte se správce systému).



Počkejte na trvalý tón (popř. přepněte telefon na tónovou volbu), poté zadejte interní telefonní číslo, které Vám bylo přiděleno, a příslušné osobní identifikační číslo.

Krok za krokem



Zadejte kód (nutné jen tehdy, je-li naprogramován v systému).



Počkejte na oznamovací tón a pak zadejte kód, např. *97 pro funkci „Nerušit“. Proveďte popř. další zadání, viz Návod k použití pro telefony IWW a DTMF.

nebo



Volte externí telefonní číslo.



Provádět lze vždy pouze jednu funkci nebo jedno odchozí volání. Po úspěšné aktivaci funkce je spojení ihned rozpojeno.

U externího volání se spojení rozpojí, jakmile telefonní partner ukončí hovor.

Krok za krokem

volba z ciselnice



Funkce v ISDN pomocí volby kódu

Pokud máte oprávnění, můžete v některých zemích (zeptejte se správce systému) vyvolat funkce ISDN pomocí volby kódu.

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte požadované číslo linky (zeptejte se správce systému).

Zadejte kód pro požadovanou funkci ISDN (zeptejte se správce systému).



Od svého provozovatele sítě (zeptejte se správce systému) zjistíte, jaké funkce ISDN lze u Vás ovládat pomocí kódu.

Siemens Enterprise Communications s.r.o. nepřebírá záruku za škody/náklady, které mohou vzniknout zneužitím nebo chybnou obsluhou (např. zneužitím hovorného).

Krok za krokem

Komunikace s počítačovými aplikacemi pomocí rozhraní CSTA


Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pomocí svého telefonu komunikovat s počítačovými aplikacemi (CSTA = **C**omputer **S**upported **T**elecommunications **A**pplications). Posíláte informace aplikaci a také je od aplikace získáváte, např. prostřednictvím displeje Vašeho telefonu.



Stiskněte tlačítko „Data I/O“, programování tlačítek → strana 77.



Zadejte třímístný kód pro ovládanou aplikaci.



Pro komunikaci s aplikací použijte TouchGuide a číslíková tlačítka.

Přechodné přerušení komunikace k aplikaci



Telefon vyzvání. Přijímáte hovor.




Bliká tlačítko „Data I/O“: Komunikace k aplikaci byla automaticky přerušena.

Pokračování komunikace s aplikací



Stiskněte blikající tlačítko „Data I/O“. Signalizace se rozsvítí.

Ukončení komunikace s aplikací



nebo



Zvedněte sluchátko a opět položte.

Krok za krokem

Zapnutí/vypnutí spínače (jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pomocí až 4 spínačů zapínat a vypínat různá zařízení (např. otvírání dveří).

V závislosti na konfiguraci můžete spínače zapnout a vypnout nebo zapnout a nechat po určité době automaticky vypnout.



Je-li Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštnostem → strana 138!

nebo

1 ... 4 ghi

Vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte.

Zadejte spínač.

Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), vytvoří systém po sepnutí kontaktu senzoru spojení, např. na Váš telefon, a na displeji se zobrazí příslušné hlášení.

Krok za krokem

Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte ke skupině účastníků s více linkami (vícelinkový telefon → strana 12). Na Vašem telefonu jsou k dispozici tlačítka linky (tlačítka MULAP) → strana 119.

Linky

Rozlišuje se mezi hlavní a vedlejší linkou. Každou z těchto typů linek lze používat jako privátní linku nebo společně → strana 118.

Hlavní linka

Každý vícelinkový telefon má hlavní linku, která je obvykle dosažitelná prostřednictvím Vašeho veřejného telefonního čísla. Příchozí volání na Vaše telefonní číslo jsou signalizována na této lince.

Vedlejší linka

Vedlejší linku na Vašem telefonu používá jiný účastník v systému jako hlavní linku. Zároveň je Vaše hlavní linka, která je zřízena na jiném telefonu v systému, na tomto telefonu vedlejší linkou.

Použití linky

Privátní linka

Linka, používaná pouze jedním telefonem. Tuto linku nemůže používat jiný telefon jako vedlejší linku.

Společně používaná linka

Linka, zřízená na více telefonech. Na všech telefonech, které sdílejí tuto linku, se zobrazí stav linky (je-li nakonfigurována). Je-li např. společná linka používána jedním telefonem, obdrží všechny ostatní telefony, které tuto linku sdílejí, informaci o stavu, že je tato linka obsazena.

Linka přímé volby

Linka s přímým spojením k jinému telefonu.

Krok za krokem

Stav linky poznáte podle zobrazení LED.

Obsazení linky

Obsazení linky závisí na konfiguraci (zeptejte se správce systému). Je-li zřízeno automatické obsazení linky, je linka přiřazena automaticky po vyzvednutí sluchátka nebo stisknutí tlačítka reproduktoru.

Tlačítka linky




Na vícelinkovém telefonu slouží volně programovatelná doteková tlačítka jako tlačítka linky. Každé dotekové tlačítko, zřízené jako „Tlačítko linky“ (popis tlačítka: linka: X), odpovídá jedné lince, lzena OpenStage 80 až 8 linek.

Jako účastník skupiny si můžete na doteková tlačítka sami naprogramovat následující funkce → strana 77:

- přímé volání
- skupinové vyzvánění zap/vyp
(není na telefonu vedoucí(ho) ve skupině Šéf-sekretariát)
- přepnutí vyzvánění zap/vyp
(jen ve skupině Šéf-sekretariát)

Kromě toho můžete přiřadit dotekovému tlačítku funkci „přesměrování MULAP“ (přesměrování volání) pro každou linku.

Zobrazení LED u tlačítek linky


LED	Význam
 nesvítí	–Linka je v klidovém stavu.
 bliká ^[1]	–Příchozí volání na lince. –Je zapnuto připomenutí držení. –Linka je přidržována.
 svítí	–Linka je obsazena.

[1] Blikající doteková tlačítka jsou v tomto návodu k použití zobrazována bez ohledu na interval blikání tímto symbolem. Interval blikání zastupuje různé stavy, které jsou přesně popsány na příslušných místech v návodu.

Krok za krokem

Příjem volání tlačítkem linky

Předpoklad: Je signalizováno příchozí volání na lince.

popř. 


Stiskněte rychle blikající tlačítko linky (jen, pokud není zřízeno automatické obsazení linky → strana 119).



nebo

Zvedněte sluchátko
telefonujte hlasitě.

Volba tlačítka linky

popř. 

Vyberte linku (jen, pokud není zřízeno automatické obsazení linky → strana 119).



Zadejte telefonní číslo.



nebo

Zvedněte sluchátko
telefonujte hlasitě.

Držení a opakovaný příjem hovoru na tlačítku linky

Předpoklad: Hovoříte prostřednictvím linky své skupiny. Na Vašem telefonu je zřízeno tlačítko „držení“ → strana 77.

Držení



Stiskněte tlačítko „držení“.

popř.



nebo



Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko rozpojení. V závislosti na konfiguraci (zeptejte se správce systému) mohou také ostatní účastníci skupiny přidržovaný hovor přijmout.

Obnovení volání



Stiskněte pomalu blikající tlačítko.

Krok za krokem

Střídavé telefonování na více linkách

Předpoklad: Hovoříte prostřednictvím linky ve své skupině. Začne blikat tlačítko jiné linky.



Stiskněte blikající tlačítko linky. První telefonní partner čeká na druhé lince.



Stiskněte pomalu blikající tlačítko linky. Druhý telefonní partner čeká.

Linky můžete střídat libovolně často. Vždy stiskněte pomalu blikající tlačítko.

Uvolnění konference MULAP

Pokud je funkce „uvolneni MULAP“ uvolněna, můžete ji uložit pod volné dotekové tlačítko → strana 77. Standardní popis je „MULAP volno“.

Zřízení konference prostřednictvím menu již není v tomto případě nutné. Váš skupinový partner musí pouze stisknout blikající tlačítko Vaší linky na svém telefonu a může se ihned zapojit do konference.



Hovoříte.



Stiskněte tlačítko „MULAP volno“. Signalizace se rozsvítí.

Nyní se mohou do konference zapojit až 3 skupinová účastníci.

Předpoklad: Linka, na které hovoříte, je na jiném telefonu zřízena jako tlačítko linky.






Stiskněte blikající tlačítko linky.

Krok za krokem

Tlačítka pro přímé volání

Na Vašem telefonu je pro každého člena skupiny zřízeno volně programovatelné dotekové tlačítko jako tlačítko pro přímé volání.


Signalizace na tlačítkách pro přímé volání

LED	Význam tlačítka funkce
 nesvítí	Účastník skupiny netelefonuje.
 bliká ^[1]	rychle: Jste volán, přijměte prosím volání. pomalů: Je volán jiný účastník skupiny a ještě volání nepřijal.
 svítí	Účastník skupiny telefonuje nebo zapnul funkci „Nerušit“.

[1] Blikající doteková tlačítka jsou v tomto návodu k použití zobrazována bez ohledu na interval blikání tímto symbolem. Interval blikání zastupuje různé stavy, které jsou přesně popsány na příslušných místech v návodu.

Přijem volání tlačítka pro přímé volání

Předpoklad: Váš telefon vyzvání a/nebo bliká tlačítko pro přímé volání.

popř. 

Stiskněte blikající tlačítko pro přímé volání.



Zvedněte sluchátko

stiskněte tlačítko.

Přímé volání účastníka skupiny



Stiskněte tlačítko pro přímé volání.

Jestliže požadovaný účastník telefonuje, svítí na Vašem telefonu tlačítko pro přímé volání. Také v tomto případě můžete zavolat.



Zvedněte sluchátko

telefonujte hlasitě.

Krok za krokem

Předání probíhajícího hovoru

Stiskněte tlačítko pro přímé volání, popř. oznamte hovor.



nebo



Položte sluchátko

stiskněte tlačítko.

Převzetí volání pro jiného účastníka skupiny

Stiskněte blikající tlačítko pro přímé volání nebo tlačítko linky.



nebo

Zvedněte sluchátko

telefonujte hlasitě.

Krok za krokem

Přesměrování volání pro linky

Interní a/nebo externí volání na svých linkách můžete ihned přesměrovat k různým interním nebo externím telefonům (cílům) (možný je také externí cíl při odpovídající konfiguraci systému).

Jestliže aktivujete přesměrování volání pro linku, je tato funkce aktivní na všech tlačítkách Vaší skupiny pro tuto linku.



Otevřete servisní menu → strana 36.

presmer. MULAP zap

Vyberte a potvrďte.

nebo



Zadejte požadované číslo linky.

nebo



Stiskněte tlačítko „Přesm. MULAP“, je-li k dispozici. (Tlačítko „Přesm. MULAP“ jste uložili neúplně bez typu a cíle přesměrování → strana 77.)

1=vsechna volani

Potvrďte

nebo

2=jen externi volani

vyberte a potvrďte

nebo

3=jen interni volani

vyberte a potvrďte

nebo



nebo



nebo



zadejte kód.



Zadejte číslo cíle.


Potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko „Přesm. MULAP“, je-li k dispozici. (Způsob a cíl přesměrování jste uložili na tlačítko „Přesm. MULAP“ → strana 77.)

Krok za krokem



presmer. MULAP vyp



nebo



nebo



Vypnutí přesměrování

Otevřte servisní menu → strana 36.

Vyberte a potvrďte.

Stiskněte požadované tlačítko linky.

Zadejte požadované číslo linky.

Stiskněte tlačítko „Přesm. MULAP“, je-li k dispozici.



Jestliže jste pro linku zapnuli přesměrování volání, zazní při obsazování zvláštní oznamovací tón.

Signalizace dotekového tlačítka pro „Přesměrování MULAP“



Signalizace tlačítka „Přesm. MULAP“ nesvítí – pro tuto linku není přesměrování zapnuto.



Signalizace tlačítka „Přesm. MULAP“ svítí – pro tuto linku je zapnuto přesměrování.



Signalizace tlačítka „Přesm. MULAP“ **pomalou** bliká - linka je cílem přesměrování.

Krok za krokem

Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu)

Všechna volání pro vedoucí(ho) vyzvánějí při běžném nastavení pouze v sekretariátě.

Zvukovou signalizaci můžete zapnout tak, aby volání vyzváněla na telefonu vedoucí(ho) popř. přiděleném druhém telefonu.

Předpoklad: Na Vašem telefonu se nachází dotekové tlačítko, kterému je přiřazena funkce „Předání vyzvánění“. Standardní popis tlačítka je „zvon“.



Tuto funkci máte k dispozici jen při konfiguraci Šéf-sekretariát.

Zapnutí:



Stiskněte tlačítko „zvon“. Signalizace se rozsvítí.

nebo



Otevřte servisní menu → strana 36.

predani vyzv. zap.

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo



Zadejte číslo požadované linky.

Vypnutí



Stiskněte tlačítko „zvon“. Signalizace zhasne.

nebo



Otevřte servisní menu → strana 36.

predani vyzv. vyp.

Vyberte a potvrďte.



Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo



Zadejte číslo požadované linky.

Krok za krokem

Skupinové funkce

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), je Vaše přípojka součástí skupiny. Skupina se skládá z interních telefonních přípojek, které mohou používat určité funkce.

Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte k jedné nebo několika skupinám účastníků, se kterými se lze spojit pomocí čísla skupinové přípojky nebo skupinového vyzvánění. Příchozí volání vyzvánějí na všech telefonech skupiny postupně (= skupinová přípojka) nebo současně (= skupinové vyzvánění), dokud nějaký člen skupiny volání nepřijme. Můžete rovněž patřit ke skupině (také Šéf-sekretariát), které byla přiřazena tlačítka linky s odpovídajícími telefonními čísly → strana 118.

Každý člen skupiny může být nadále dosažitelný také pod svým vlastním telefonním číslem.

Volání pro skupinovou přípojku, skupinové vyzvánění nebo volání pro jednotlivé linky skupiny (také Šéf-sekretariát) můžete vypnout nebo zapnout. Jestliže svítí tlačítko pro „skupina z/v“ → strana 77, znamená to, že je aktivní vyzvánění alespoň pro jednu skupinu.



Tato funkce není k dispozici pro telefon vedoucí(ho) ve skupině Šéf-sekretariát.



Jestliže je Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnostem → strana 134!



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

skup. s hled. vyp.

nebo

skup. s hled. zap.

Vyberte a potvrďte^[1]

vyberte a potvrďte.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

nebo



Stiskněte tlačítko „Skupina z/v“.

Patříte k několika skupinám nebo k jedné skupině s tlačítky linky (také Šéf-sekretariát)



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

skup. s hled. vyp.

Vyberte a potvrďte^[1]

nebo

skup. s hled. zap.

vyberte a potvrďte.



Stiskněte tlačítko „Skupina z/v“.

301 X jmeno skupiny

Objeví-li se mezi číslem skupiny/linky (např. 301) a jménem skupiny „X“, je pro tuto skupinu/linku zapnuto vyzvánění.

nebo

301 jmeno skupiny

Pokud se „X“ neobjeví, je vyzvánění vypnuto.

listovat

Potvrďte, zobrazí se další číslo skupiny/linky se jménem skupiny.

nebo

skup. s hled. vyp.

Vyberte a potvrďte^[1].
Vypne se vyzvánění pro zobrazenou skupinu/linku.

nebo

skup. s hled. zap.

Vyberte a potvrďte^[1].
Zapne se vyzvánění pro zobrazenou skupinu/linku.

nebo

#=vsechny skupiny vyp

Vyberte a potvrďte^[1].
Vypne se vyzvánění pro všechny skupiny/linky.

nebo

*=vsechny skupiny zap

Vyberte a potvrďte^[1].
Zapne se vyzvánění pro všechny skupiny/linky.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Jestliže jste vypnuli vyzvánění pro jinou skupinu/linku nebo pro všechny skupiny/linky, ke kterým patříte, zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón.

Krok za krokem

prevzeti, skupina

cile →

priraz. vyzvaneni

Převzetí volání pro spolupracovníci/ spolupracovníka ve skupině

Volání pro jiné telefony ve Vaší skupině můžete převzít na svém telefonu také během hovoru. Zeptejte se správce systému, zda byla vytvořena skupina pro převzetí volání.

Předpoklad: Váš telefon krátce vyzvání. Na displeji se zobrazí „volání u:“ s telefonním číslem nebo jménem volaného a telefonním číslem nebo jménem volajícího ve spodním řádku.

Vyberte a potvrďte.

Přiřazení vyzvánění

Volání pro svůj telefon můžete nechat vyzvánět až na pěti dalších interních telefonech. Hovor obdrží ten, kdo přijme volání jako první.



Je-li Váš telefon součástí systému HiPath 5000 (propojení zařízení přes počítačovou síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštnostem → strana 137!

Uložení/zobrazení/smazání telefonů pro přiřazení vyzvánění



Otevřte servisní menu → strana 36.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte^[1].

Sledujte náповědu na displeji (zadejte interní telefonní číslo).



Patří-li Váš telefon k „přiřazení vyzvánění“, uvidíte na displeji telefonní číslo nebo jméno volaného (horní řádek) a volajícího (spodní řádek).

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“ → strana 163

Krok za krokem

priraz. vyzv. vyp.

Smazání všech telefonů pro přiřazení vyzvánění:

Otevřte menu klidového stavu → strana 24.
Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Rovnoměrná distribuce volání (UCD)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte ke skupině účastníků (agentů), ke které jsou distribuována volání.

Příchozí volání je doručeno vždy agentovi, který měl nejdelší pauzu.

Přihlášení/odhlášení na začátku/konci pracovní doby



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte^[1].

prihlasit

Potvrďte

nebo

odhlasit

vyberte a potvrďte.



Pro přihlášení zadejte své identifikační číslo („Agent:“) (zeptejte se správce systému).

Přihlášení/odhlášení v pracovní době



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte^[1].

neni k dispozici

Potvrďte

nebo

je k dispozici

vyberte a potvrďte.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Vyžádání/zapnutí doby pro dodatečné zpracování

Chcete-li vyřídit naposledy přijatý hovor v klidu, můžete si vyžádat/zapnout dobu pro dodatečné zpracování. Váš telefon bude vyjmut z distribuce volání buď pro stanovený časový interval nebo dokud se opět nepřihlásíte.



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte^[1].

prodl. k odbav. zap

Potvrďte

nebo

prodl. k odbav. vyp

vyberte a potvrďte.

Zapnutí/vypnutí nočního režimu pro distribuci volání



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte^[1].

nocni cil zap

Potvrďte

nebo

nocni cil vyp

vyberte a potvrďte.

Prohlížení počtu čekajících volání



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

UCD →

Vyberte a potvrďte^[1].

cekajici volani

Potvrďte.

[1] „Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000“
→ strana 163

Krok za krokem

Speciální funkce v LAN

Je-li Váš telefon provozován v prostředí HiPath 5000, je navzájem propojeno několik systémů HiPath 3000 prostřednictvím LAN (Local Area Network, např. firemní počítačové sítě). Telefonujete prostřednictvím LAN (počítačové sítě). V tomto případě musíte u několika funkcí přihlížet k určitým níže popsaným zvláštnostem.

Vypnutí ze skupinové přípojky/ skupinového vyzvánění

Předpoklad: Patříte ke skupinové přípojce/skupinovému vyzvánění → strana 127 jiného systému HiPath 3000.



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

DISA interne



Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (číslo DISA) druhé HiPath 3000.



nebo



Potvrďte zadání.



Zadejte telefonní číslo (číslo DISA) svého telefonu.



nebo



Potvrďte.

skup. s hled. vyp.

Potvrďte

nebo

skup. s hled. zap.

vyberte a potvrďte.

**Patříte k několika skupinám jiného systému
HiPath 3000**



Zadejte skupinové číslo pro „cílené vyp/zap“.

Krok za krokem

Přepnutí přesměrování volání

Pro svůj telefon můžete zapnout/vypnout přesměrování volání z cizích telefonů v prostředí HiPath 5000 → strana 47.



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

DISA interne

Zadejte telefonní číslo (DISA) svého systému HiPath 3000.

OK nebo



Potvrďte zadání.



Zadejte telefonní číslo (DISA) svého telefonu.

OK nebo



Potvrďte zadání.



Otevřte menu klidového stavu → strana 24

presmerovani zap.

Vyberte a potvrďte.

1=vsechna volani

Potvrďte

nebo

2=jen externi volani

vyberte a potvrďte

nebo

3=jen interni volani

vyberte a potvrďte.



Zadejte telefonní číslo cíle.

ulozit

Potvrďte.

Vypnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

presmerovani vyp.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Noční zapojení

Máte-li oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete určit také telefony jiných komunikačních platform HiPath 3000 → strana 76 jako noční cíl.



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

DISA interne



Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000, ke které je připojen telefon pro noční cíl.

nebo

Potvrďte zadání.



Zadejte číslo (DISA) telefonu, ze kterého zapínáte/vypínáte noční režim.

nebo

Potvrďte zadání.

Zapnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

nocni zapoj. zap.



Vyberte a potvrďte.

Zadejte číslo cíle (= dočasné noční zapojení).

ulozit

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

nocni zapoj. vyp.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Přiřazení vyzvánění

Volání pro svůj telefon můžete nechat vyzvánět na externích telefonech nebo na telefonech v jiné komunikační platformě HiPath 3000 → strana 127.

Uložení/zobrazení telefonů pro přiřazení vyzvánění



Otevřte servisní menu → strana 36.

cile →

Potvrďte.

priraz. vyzvaneni

Vyberte a potvrďte.

ucastnika priradit

Potvrďte

nebo

priradit dalsi ucast.

vyberte a potvrďte

nebo

zobrazit/smazat

vyberte a potvrďte, pak sledujte nápovědu.



Zadejte telefonní číslo.

zadani je uplne

Potvrďte.

ulozit

Potvrďte.

ukoncit

Vyberte a potvrďte.

Smazání všech telefonů s přiřazeným vyzváněním



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

priraz. vyzv. vyp.

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Zapnutí přepínačů (jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zapnout přepínače → strana 117 také na jiných komunikačních platformách HiPath 3000.



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

DISA interne



Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (DISA) HiPath 3000, ve které má být spínač zapnut.



nebo



Potvrďte zadání.



Zadejte číslo (DISA) telefonu, ze kterého chcete spínač zapnout.



nebo



Potvrďte zadání.

spinac zap.

Potvrďte

nebo

spinac vyp.

vyberte a potvrďte.



Zadejte spínač.

Krok za krokem

Otvírání dveří

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zapnout také otvírací mechanismus dveří → strana 55 z jiných komunikačních platforem HiPath 3000.



DISA interne



OK nebo



OK nebo



otvirac dveri



Otevřte menu klidového stavu → strana 24.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (DISA) HiPath 3000, ve které má být zapnut otvírací mechanismus dveří.

Potvrďte zadání.

Zadejte číslo (DISA) telefonu, ze kterého chcete zapnout otvírací mechanismus dveří.

Potvrďte zadání.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo vstupního telefonu u dveří.

Krok za krokem

Individuální nastavení telefonu

Přizpůsobení vlastností displeje

Přizpůsobení sklonu displeje

Displejem můžete pohybovat a nastavit ho tak, abyste mohli jeho zobrazení dobře číst.

Doba pro režim klidového stavu

Nastavte, po jaké době bez činnosti přejde OpenStage automaticky do režimu klidového stavu.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Uživatel

Potvrďte.

popř. 

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Telefon

Vyberte a potvrďte.

Displej

Vyberte a potvrďte.

30

Vyberte záznam „Zpožd. nečinn.(min).“

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

20

V kontextovém menu vyberte požadovanou hodnotu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Spořič displeje

Pro klidový stav telefonu zapněte spořič displeje.

Toto nastavení lze provádět také prostřednictvím internetového rozhraní.

Zapnutí spořiče displeje

Předpoklad: Váš správce systému stáhnul obrázky na OpenStage.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Potvrďte.

popř.



Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Zapnutý“.

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Potvrďte.

Krok za krokem

Nastavení doby střídání pro spořič displeje

Zde nastavte, v jakých časových intervalech (5 - 60 vteřin) se budou střídát obrázky spořiče displeje.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Uživatel

Potvrďte.

popř.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Telefon

Vyberte a potvrďte.

Spořič displeje

Vyberte a potvrďte.

10 →

Vyberte záznam „Zpožd. spořiče (s.).“

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

15

V kontextovém menu vyberte požadovanou hodnotu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Vzhled

Zde vyberte požadovaný vzhled pro zobrazení menu.



Příklady pro téma displeje → strana 22.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Potvrďte.

Uživatel

popř.



Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Telefon

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Vzhled displeje“.

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

Displej

Křišťálové moře →

Příjemně šedá

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Intenzita osvětlení pro TouchSlider

Nastavte intenzitu osvětlení pro TouchSlider
→ strana 16 v 6 stupních.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Uživatel

Potvrďte.

popř.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Telefon

Vyberte a potvrďte.

Displej

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Jas posuvníku“.

Potvrďte.



nebo



Nastavte kontrast.



Potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Kontrast pro přídavné moduly OpenStage

Jestliže je k Vašemu telefonu OpenStage připojen Key Module, můžete přizpůsobit kontrast pro popis tlačítek svým světelným podmínkám.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Potvrďte.

Uživatel

popř.



Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Telefon

Displej

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Key modul - kontrast“.

Potvrďte.



nebo



Nastavte kontrast.



Potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Potvrďte.

Uložit

Krok za krokem

Nastavení zvuku

Akustiku svého OpenStage můžete přizpůsobit svému prostředí a svým požadavkům.

Hlasitost



Pomocí TouchSlider můžete nastavit právě aktuální hlasitost → strana 16.

Pro následující komponenty a tóny můžete přednastavit 8 různých stupňů hlasitosti:

- Reprodukční
- Vyzvánění
- Sluchátko
- Náhlavní souprava
- Hlasité telefonování
- Více linek
- Upozornění



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Uživatel

Potvrďte.

popř.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Zvuk

Vyberte a potvrďte.

Nastavení hlasitosti

Vyberte a potvrďte.

Vyberte požadovaný záznam (např. „Vyzvánění“).

Potvrďte.



Nastavte hlasitost.



Během nastavení uslyšíte příslušnou zpětnou zvukovou vazbu.



Potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Akustika místnosti

Nastavte vhodnou akustiku prostředí:

- Normální
- S ozvěnou
- Tlumená



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Potvrďte.

Uživatel

popř. 

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Zvuk

Vyberte a potvrďte.

Nastavení

Vyberte a potvrďte.

Vyberte záznam „Charakter místnosti“.

Normální →

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

S ozvěnou

Vyberte požadované nastavení (např. „S ozvěnou“) a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Soubor vyzvánění

Ze stávajících zvukových souborů vyberte požadované vyzvánění. K načtení vlastních souborů ve formátech „.mp3“ nebo „.wav“ se prosím obraťte na správce systému.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Uživatel

Potvrďte.

popř.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Zvuk

Vyberte a potvrďte.

Nastavení

Vyberte záznam „Soubor vyzvánění“.

Žádný zvukový soubor →

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

popř.

Přehrát tón

Vyberte a potvrďte.



Přehraje se aktuální melodie.

xxx.mp3 →

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

xxx.mp3

V kontextovém menu vyberte požadovaný soubor a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Vyberte záznam.

Krok za krokem

Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Podle příslušného symbolu ve stavové řádce na displeji poznáte, zda je funkce zapnuta nebo vypnuta → strana 22.



Stiskněte dlouze tlačítko.

Změna hlasitosti během hovoru

Hovořte.



Nastavte hlasitost pomocí TouchSlider → strana 16.

Jazyk pro systémové funkce

Otevřete servisní menu → strana 36.

dalsi funkce →

Vyberte a potvrďte.

volba jazyka

Potvrďte.

cesky

Vyberte požadovaný jazyk (např. „cesky“) a potvrďte.

Krok za krokem

Konfigurace Bluetooth



U OpenStage 60/80 T je Bluetooth k dispozici jen tehdy, pokud funkci uvolnil Váš správce systému.

Podle následujícího popisu připravíte svůj OpenStage 60/80 T na spojení Bluetooth s jiným zařízením Bluetooth.

Krátké vysvětlení funkce a nejdůležitějších pojmů viz → strana 159.

Příklady použití viz → strana 160.

Nastavení Bluetooth



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Potvrďte.

Uživatel



Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Konfigurace

Vyberte a potvrďte.

Bluetooth

Vyberte a potvrďte.

Konfigurace

Vyberte a potvrďte.

Otevře se stránka „Nastavení Bluetooth“.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

Předpoklad: Je otevřena stránka „Nastavení Bluetooth“ → strana 150.

Vyberte záznam „Aktivní“.

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

Ne →

Potvrďte v kontextovém menu.

Ano

Krok za krokem

Ne →

Ano

OpenStage (08:0...

popř. ↩



Ne →

Ne

nebo

Výzva

nebo

Automaticky

Rozpoznatelnost

Nastavte, zda má být Váš OpenStage rozpoznatelný pro jiná zařízení Bluetooth.

Další informace → strana 159.

Předpoklad: Je otevřena stránka „Nastavení Bluetooth“ → strana 150.

Vyberte záznam „Zjistitelné“.

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

Potvrďte v kontextovém menu.

Název Bluetooth

Zde určete, pod jakým názvem se Váš OpenStage bude přihlašovat k jiným zařízením Bluetooth.



V továrním nastavení je název Bluetooth: OpenStage [MAC adresa Vašeho telefonu].

Předpoklad: Je otevřena stránka „Nastavení Bluetooth“ → strana 150.

Vyberte záznam „Název telefonu“.

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

Smažte přednastavení.

Zadejte požadovaný název a potvrďte.

Párování

Zde nastavte, jak má párování probíhat.

Další informace → strana 159.

Předpoklad: Je otevřena stránka „Nastavení Bluetooth“ → strana 150.

Vyberte záznam „Párování“.

Zobrazení na displeji ukáže aktuální nastavení. Potvrďte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Vyberte a potvrďte

vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

PIN

Osobní identifikační číslo (PIN) se skládá alespoň ze čtyř alfanumerických znaků.

Předpoklad: Je otevřena stránka „Nastavení Bluetooth“ → strana 150.

Vyberte záznam „PIN párování“.

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

popř. ↩

Smažte aktuální záznam.



Zadejte PIN a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.


Uložit

Potvrďte.

Připojení/odpojení zařízení Bluetooth

Předpoklad: Seznam zařízení Bluetooth obsahuje záznamy → strana 153.

Vyberte požadované zařízení a potvrďte.

 XYZ →

Připojit

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte

nebo

Odpojit

vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Správa zařízení Bluetooth

Seznam spárovaných zařízení Bluetooth

Po vyhledání zařízení Bluetooth ve svém okolí můžete svůj OpenStage spárovat s jinými zařízeními → strana 159. Zařízení, která byla aspoň jednou spárována, jsou uváděna v tomto seznamu.

Černá listina

Po vyhledání zařízení Bluetooth ve svém okolí můžete zařízení, která nejsou vhodná pro spojení s Vaším OpenStage, zařadit do tohoto seznamu.

K zařízením, která se nacházejí v tomto seznamu, nemůžete sestavit spojení Bluetooth, dokud nebudou ze seznamu vymazána.

Vytvoření seznamu/prohlížení okolí



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Vyberte a potvrďte.

Uživatel

popř.



Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Konfigurace

Vyberte a potvrďte.

Bluetooth

Vyberte a potvrďte.

Spárovaná zařízení

nebo

Vyberte a potvrďte.

Černá listina

Potvrďte.

Možnosti →

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Přidat zařízení

Systém vyhledává automaticky zařízení. Obdržíte seznam všech zařízení Bluetooth ve Vašem okolí.

XYZ →

Vyberte požadované zařízení a potvrďte.

Krok za krokem



Jen pro seznam spárovaných zařízení

Zadejte dohodnutý PIN → strana 152 a potvrďte.

Jestliže byla u příslušného zařízení Bluetooth potvrzena žádost o párování a zadáno heslo, provede se párování a zařízení je trvale uváděno v seznamu.

Otevření seznamu

Předpoklad: Seznam spárovaných zařízení nebo černá listina obsahují záznamy → strana 153.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Uživatel

Vyberte a potvrďte.

popř.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Konfigurace

Vyberte a potvrďte.

Bluetooth

Vyberte a potvrďte.

Spárovaná zařízení

Vyberte a potvrďte.

nebo

Černá listina

Vyberte a potvrďte.

Vymazání všech záznamů ze seznamu

Možnosti →

Potvrďte.

Vymazat vše

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Vymazat


Potvrďte.

Krok za krokem

 XYZ →

Přejmenovat

popř. ↶


 XYZ →

Vymazat

Vymazat

Změna názvu záznamu

Zařízení Bluetooth je zadáno do seznamu s názvem, nastaveným v zařízení. Často se jedná o název typu zařízení. Tento název můžete změnit.

Otevřte požadovaný seznam → strana 154.

Vyberte požadované zařízení a potvrďte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Smažte přednastavení.

Zadejte nový název a potvrďte.

Vymazání určitého záznamu ze seznamu

Otevřte požadovaný seznam → strana 154.

Vyberte požadované zařízení a potvrďte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Potvrďte.

Krok za krokem

Kontextové menu

Zde můžete povolit automatické uzavření kontextového menu → strana 26, jakož i určit délku trvání zobrazení.

Automatické uzavření



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Potvrďte.

Uživatel



popř.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Konfigurace

Vyberte a potvrďte.

Kontextové menu

Vyberte a potvrďte.

Ne →

Vyberte záznam „Autom. potlačení povoleno“.

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

Ano

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Nastavení automatické délky trvání zobrazení

Zde určíte, jak dlouho mají zůstat kontextová menu otevřena.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Nastavení“ aktivní.

Potvrďte.

Uživatel

popř.



Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Konfigurace

Vyberte a potvrďte.

Kontextové menu

Vyberte a potvrďte.

10 →

Vyberte záznam „Autom. potlačení času“.

Zobrazení na displeji ukazuje aktuální nastavení. Potvrďte.

20

Vyberte v kontextovém menu požadovanou hodnotu a potvrďte.



Vyberte záznam „Možnosti“.

Uložit a skončit

Vyberte a potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

Uložit

Potvrďte.

Krok za krokem

Prohlížení údajů servisního menu

Pro eventuální servisní účely můžete svému správci systému předat následující údaje

- ID koncového zařízení (identitu telefonu v rámci Vašeho komunikačního systému),
- softwarovou verzi OpenStage.

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu
→ strana 24.



Otevřte servisní menu → strana 36.

test kom. pristr.

Vyberte a potvrďte.

ID přístroje

Potvrďte.

verze software

Vyberte a potvrďte.

Krok za krokem

Bluetooth

Bluetooth je otevřený standard pro výkonnou technologii, který umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi PC, PDA a mobilními telefony.

Bluetooth nevyžaduje na rozdíl od infračerveného spojení přímý vizuální kontakt a lze ho používat na vzdálenost až 10 metrů.

Pro výměnu dat mezi zařízeními Bluetooth je nutná rozpoznávací procedura mezi zařízeními.



Seřízení OpenStage pro spojení se zařízením
→ strana 150.

Rozpoznání

Pro první zřízení spojení k zařízení Bluetooth musí být tato funkce aktivována → strana 151.

OpenStage je standardně rozpoznatelný pro jiná zřízení Bluetooth.

Aby se zabránilo zneužití, doporučuje se, vypnout funkci „Zjistitelné“ po vytvoření spojení k novému zařízení Bluetooth.



Ke spárovaným zařízením se nadále vytváří spojení také, když je funkce pro rozpoznání vypnuta.

Párování

Párování je proces, při kterém se „vidí“ dvě zařízení Bluetooth a „zjistí“, že si mohou vyměňovat data. Slouží tedy ke kontrole přístupového oprávnění zařízení Bluetooth do sítě Bluetooth. Přitom se vytváří spojovací klíč o délce 128 bitů, který slouží k pozdější identifikaci.

Krok za krokem



K párování dochází jen při vytvoření prvního kontaktu mezi zařízením Bluetooth a Vaším OpenStage. Jestliže byla zařízení Bluetooth úspěšně spárována, není již nutná další kontrola přístupového oprávnění. Místo toho se při každé následující kontrole používá dříve vytvořený spojovací klíč.

Přenos kontaktů

Pomocí funkce Bluetooth na Vašem OpenStage můžete přenášet kontakty ve **vCARD formátu** (koncovka souboru: .vcf) z jiných zařízení Bluetooth na Váš OpenStage a ukládat je v telefonním seznamu. Záznamy telefonního seznamu můžete posílat také jako vCARD na jiná zařízení Bluetooth.



Při současné rozmanitosti trhu s PC, mobilními telefony a PDA nelze v tomto návodu poskytnout obecně platné instrukce pro přenos souboru vCARD.

Sledujte proto návody pro přenos dat prostřednictvím Bluetooth v příslušných dokumentech výrobců.

Příjem vCARD

Předpoklad: Je nakonfigurováno spojení Bluetooth mezi Vaším OpenStage a jiným zařízením → strana 150. V jiném zařízení je uložen soubor vCARD.

Spusťte asistenta pro přenos dat pro Bluetooth a sledujte pokyny.

Jestliže byl vCARD přenesen, zobrazí se na displeji Vašeho OpenStage potvrzení.

Přijmout

Potvrďte.

OK

Potvrďte.

Data jsou automaticky přebírána do telefonního seznamu → strana 85.

Krok za krokem

Odeslání vCARD

Předpoklad: Je nakonfigurováno spojení Bluetooth mezi Vaším OpenStage a jiným zařízením → strana 150. Soubor vCARD je uložen v OpenStage.

Vyhledejte v telefonním seznamu → strana 85 příslušný záznam, který chcete poslat.

- Ⓜ Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud není záložka „Osobní“ aktivní.

Vyberte záznam telefonního seznamu.



Otevřete kontextové menu.

Vyberte a potvrďte.

Zobrazí se stránka „Odeslat vCard přes Bluetooth“.

Odeslání na spárované zařízení

Vyberte a potvrďte.

V kontextovém menu vyberte příslušné zařízení a potvrďte.

Odeslání na nespárované zařízení

Vyberte a potvrďte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrďte.

Spustí se vyhledávání a jsou uvedena nalezená zařízení.

Vyberte v seznamu příslušné zařízení a potvrďte.

Odesílá se vCard.

Pro uložení dat vCard proveďte u cílového zařízení potřebné kroky.

Nalezená zařízení se poté opět vymažou ze seznamu.

Niels, Bohr →

Odeslat

Spárovaná zařízení →

XYZ →

nebo

Možnosti →

Hledat

XYZ →

Krok za krokem

Náhlavní souprava Bluetooth

Ve spojení se svým OpenStage 60/80 T můžete používat každou běžnou náhlavní soupravu Bluetooth.

Připravte svou náhlavní soupravu Bluetooth na připojení ke svému OpenStage podle příslušného návodu k použití.

Připravte svůj OpenStage:

- Aktivujte funkci Bluetooth → strana 150.
- Zapište náhlavní soupravu do seznamu spárovaných zařízení^[1] → strana 153.
- Vytvořte spojení → strana 152.

Testování soupravy Bluetooth

Předpoklad: OpenStage a náhlavní souprava Bluetooth jsou spojeny, viz výše uvedený postup.



Stiskněte tlačítko.



Uslyšíte oznamovací tón.



Zadejte telefonní číslo.

Spojení se vytvoří, jakmile ukončíte své zadání.

popř. 

Nastavte hlasitost hovoru.

[1] nutné jen při prvním kontaktu

Krok za krokem

Rozdílná zobrazení na displeji v prostředí HiPath 4000

V závislosti na konfiguraci zařízení nejsou jednotlivé funkce nabízeny na displeji vždy tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Kromě toho se liší v závislosti na konfiguraci zařízení některé displejové texty od displejových textů, popsaných v tomto dokumentu.

V následující tabulce najdete přehled:

HiPath 3000	Zobrazení HiPath 4000	Popis
vsechny skupiny zap/vyp	SKUPINOVA PRIPOJKA	→ strana 127
druhe vol. povolit	DRUHE VOLANI	→ strana 66
aut. druhe vol. zap/vyp	DRUHE VOLANI	→ strana 66
skup. s hled. zap/vyp	SKUPINOVA PRIPOJKA	→ strana 127
volit c. zkrac. vol.	POUZIT ZKRACENOU VOLBU	→ strana 60
zmenit zkrac. volbu	ZKRACENA VOLBA	→ strana 61
predani, linka	PREDANI LINKY	
zadosti o zpet. v.	ZOBRAZIT ZPETNA VOLANI	→ strana 52
vyzvaneni zapnout/vypnout	VYPNOUT VYZVANENI	→ strana 97
predani	PROVEST PREDANI	→ strana 44 → strana 73

Krok za krokem

chybne zadani

neni opraveni

nyni nelze

neni dovoleno

pamet je plna

Rádce pro uživatele

Chybová hlášení na displeji

Možná příčina:

Telefonní číslo nebylo zadáno správně.

Reakce:

Zadejte správné číslo.

Možná příčina:

Byla zapnuta zablokovaná funkce.

Reakce:

Požádejte o oprávnění pro funkci správce systému.

Možná příčina:

Volba neexistujícího telefonního čísla. Volaný telefon je odpojen.

Reakce:

Zadejte správné telefonní číslo. Později zavolejte ještě jednou.

Možná příčina:

Volba vlastního telefonního čísla.

Reakce:

Zadejte správné telefonní číslo.

Možná příčina:

V systému je k tomuto okamžiku obsazena celá paměť pro externí telefonní čísla.

Reakce:

Vyčkejte a později zkuste ještě jednou.

Krok za krokem

kolize s ostat.urovnemi

Možná 1. příčina:

Jestliže se v menu zobrazí „smazat druhou úroveň“: Pokusili jste se uložit funkci nebo interní telefonní číslo se světelnou signalizací (LED) na tlačítko s již obsazenou druhou úrovní (např. externí telefonní číslo).

Reakce:

Pro uložení telefonního čísla/funkce potvrďte „smazat ostatní úroveň“.

Možná 2. příčina:

Jestliže se v menu zobrazí „zrusit signal LED“: Pokusili jste se uložit na tlačítko s již uloženým interním telefonním číslem se světelnou signalizací telefonní číslo bez signalizace LED nebo externí telefonní číslo.

Reakce:

Pro uložení telefonního čísla potvrďte „zrusit signal LED“. Stávající interní telefonní číslo zůstává na druhé úrovni bez zobrazení LED.

Konzultační partner v případech problémů

Při poruchách, které trvají déle než například 5 minut, se prosím obraťte na správce systému.

Krok za krokem

Odstraňování poruch funkcí

Stisknuté tlačítko nereaguje:

Zkontrolujte, zda se tlačítko nezablokovalo.

Telefon při volání nevyzvání:

Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou funkci „Nerušit“ (symbol „Nerušit“ ve stavovém řádku displeje → strana 22). Pokud ano, funkci vypněte.

Externí telefonní číslo nelze volit:

Zkontrolujte, zda jste telefon nezablokovali proti neoprávněné volbě (zobrazení na displeji: „neni oprávněn“). Pokud ano, telefon odblokujte → strana 101.

Při všech ostatních poruchách:

Obraťte se nejdříve na správce systému. U neodstranitelných poruch je třeba zavolat servisní službu.

Údržba telefonu

- Telefon nesmí přijít do styku s barvícími, mastíci-mi nebo agresivními látkami.
- Otřete svůj přístroj vlhkým nebo antistatickým hadříkem! Nepoužívejte suchou utěrku!
- Při silném znečištění čistěte přístroj zředěným neutrálním čisticím prostředkem, např. na mytí nádobí. Poté čisticí prostředek beze zbytků odstraňte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo ty, které poškozují umělou hmotu, ani žádný abrasivní čisticí prášek!

Rejstřík

A

agenti	132
aplikace	28
listování záložkami	28
otevření kontextových menu	28
vyvolání aplikace	28
výběr záznamu	28
automatické obsazení linky	41
automatické upozornění zákaz/povolení	66

B

bezpečnostní pokyny	2
Bluetooth	150, 159

C

CE označení	2
centrální zkrácená volba	60

Č

číslíková tlačítka	13, 20
--------------------------	--------

D

databáze LDAP	91
délka hovoru	93
DISA	113
displej sklon	140
displejová klávesnice zadávaní textu	23
distribuce volání	132
doteková tlačítka programování	77
dovolba automatická	60
druhé volání příjem	65
zákaz/povolení	66
důležitá upozornění	2, 3

F

funkce využití ze vzdáleného pracoviště ..	113
---	-----

G

grafický displej	22
nastavení	140
režim klidového stavu	140
seznamy volání	33, 34
symboly stavu spojení	29
symboly záznamů telefonního seznamu	30
zprávy	35

H

HiPath 5000 otvírání dveří	139
přepínače	138
hlasité telefonování	39
hlasitost hovoru	149
hlasitost příjmu	149
hlasitý příposlech	40
hlavní linka	118
hovor parkování	67
předání	44, 123
převzetí přidržovaného	68
převzetí z parkování	67
přidržení	68
příjem	38
ukončení	42
hovorné pro jiný telefon	93
pro Váš telefon	93

I

individuální nastavení telefonu	140
informační text při příjmu faxu	111
IP telefonie	134

K

konference tří účastníků	43
kontakt	
vyhledávání	30
zobrazovací formát	88
kontextová zobrazení	24

L

LAN telefonie	134
LDAP	91
linka	
hlavní	118
použití	118
privátní	118
společně používaná	118
vedlejší	118
lokální telefonní seznam	31

M

menu „Uživatel“	36
mnohonásobné telefonní číslo (MSN)	
přesměrování	50

N

náhlavní souprava	53
nápověda	37
nastavení displeje	
režim klidového stavu pro displej ..	140
„Nerušit“	98

O

obecné informace	11
obsazení linky	
automatické	41
OpenStage Key Module	15
osobní identifikační číslo	
uložení	103

P

parkování hovoru	67
počet volání	132
podpora volby	64
pop-up menu	25, 29

pop-up okno	26
poruchy funkcí	
odstraňování	166
použití linky	118
privátní linka	118
privátní oblast	96
prodleva	63
programování dotekových tlačítek	77
předání hovoru	44, 123
přepnutí vyzvánění	
ve skupině Šéf-sekretariát	126
přesměrování	
mnohonásobné telefonní číslo	
(MSN)	50
převzetí volání	53, 130
přídavné moduly	15
přidržení hovoru	68
ve skupině	120
přímé volání	78
přímý přístup do systému (DISA)	113
přípojky	14
přiřazení vyzvánění	130
přízpůsobení sklonu displeje	140

S

senzory	117
seznamy volání	33, 85, 91
skupinová přípojka	127
skupinové vyzvánění	127
spínače	117
společně používaná linka	118
spořič displeje	141
stanoviště telefonů	3
stavový řádek	22
střídání	43
světelná signalizace	
přesměrování MULAP	125
tlačítka pro přímé volání	122
světelné signalizace	78
tlačítka funkcí	19
tlačítka linky	119
tlačítka pro přímé volání	19
systémový telefonní seznam	32

T

telefonní seznam	30, 85
LDAP	32
lokální	31
nový kontakt	85
smazání skupiny	90
správa skupin	89
uložení obrázku	86
změna údajů o kontaktech	87
systémový	32
telefon	
individuální nastavení	140
údržba	166
zamknutí/odemknutí	101
telefonování s náhlavní soupravou	53
termín	
připomenutí	105
uložení	104
text	
zadávaní displejovou klávesnicí	23
tlačítko	
cílové volby	82
funkcí	13, 16
zřízení	77
linky	119
MULAP	118
neúplné uložení	77
programování	77
režimu	13, 17
volně programovatelná doteková	19
TouchSlider	13, 16
TouchGuide	18

U

údržba telefonu	166
upozornění	
bez tónu	66
příjem	65
upozorňovací tón	
zapnutí/vypnutí	66
uživatelská podpora	11
uživatelské heslo	96
uživatelské menu	36

V




vedlejší linka	118
volání	
druhého účastníka	43
distribuce	132
přesměrování	47
MSN v síti provozovatele	50
ve skupině	124
převzetí	53
ve skupině	130
příjem	38
tlačítkem linky	120
volba	
interní/externí	41
pomocí zkrácené volby	60
se zavěšeným sluchátkem	41
tlačítky cílové volby	42
volba kódu v ISDN	115
volba z číselnice	115
vrácené volání	73
vyhledávání kontaktů	30
vyzvánění	
přiřazení	130
skupinové	127
zapnutí/vypnutí	97
vzdálenost pro hlasité telefonování	3
vzhled	143

Z




zabezpečení	96
zachycení	100
záznamník	111
zkrácená volba	
centrální	60
dovolba	60
volba	60
zobrazení na displeji pro prostředí	
HiPath 4000	163
zobrazení přetížení	109
zpětné volání	51
zvláštní oznamovací tón	98
zvukové ovládací prvky	16




Přehled funkcí a kódů

Následující tabulka ukazuje všechny možné funkce nabízené na displeji. Je-li tato služba zřízena (zeptejte se správce systému), můžete je aktivovat v přímém dialogu (vybrat + potvrdit), prostřednictvím servisního menu (vybrat + potvrdit nebo kód) nebo tlačítky funkcí.




Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu → strana 36 		... tlačítky funkcí
			kód	
upozorn. přijmout	✓	✓	* 55	X
upozorn. bez tonu	✓	✓	* 87	X
upozorn. s tonem	✓	✓	#87	X
aut. druhé volání zap.		✓	* 490	X
aut. druhé volání vyp.		✓	#490	X
odmitnutí volání rozpojení	✓			X
NERUSIT zapnout	✓	✓	* 97	X
NERUSIT vypnout	✓	✓	#97	X
UCD				
přihlasit		✓	* 401	X
odhlasit		✓	#401	X
je k dispozici		✓	* 402	X
není k dispozici		✓	#402	X
prodl. k odbav. zap.		✓	* 403	X
prodl. k odbav. vyp.		✓	#403	X
noční cíl zap.		✓	* 404	X
noční cíl vyp.		✓	#404	X
čekající volání		✓	* 405	X
textové odp. zap.	✓	✓	* 69	X
textové odp. vyp.	✓	✓	#69	X
zprostředk. funkce		✓	* 83	X
zprostředk. volba		✓	* 67	X
nahrávání				X
napojení	✓	✓	* 62	X
sledování zvuku		✓	* 88	X
bloková volba volba	✓			
data I/O			* 494	X

Přehled funkcí a kódů

Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu	... prostřednictvím servisního menu → strana 36 		... tlačítka funkcí
			kód	
aktivní funkce vyp.		✓	#0	X
prime oslovení		✓	*80	X
primou odpov. zap.	✓	✓	*96	X
primou odpov. vyp.	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA interní	✓	✓	*47	X
diskretní oslovení			*945	X
prepínání 2. úrovně (Shift)				X
test konc. príst.		✓	*940	
zachycení		✓	*84	X
dočasný telefon		✓	*508	X
skup. s hled. zap.	✓	✓	*85	X
skup. s hled. vyp.	✓	✓	#85	X
všechny skupiny zap.	✓	✓	*85*	X
všechny skupiny vyp.	✓	✓	#85#	X
náhlavní souprava				X
příjem volání	✓			
hotline				
poslat zprávu	✓	✓	*68	X
odeslat zprávu	✓	✓	#68	X
zobrazit zprávu	✓	✓	#68	X
schránka				X
volba z číselnice telefonu		✓	*503	
konference	✓	✓	*3	X
zrušit konferenci	✓			
konfer. rozšířit	✓			
konfer. ukončit	✓	✓	#3	
zobraz. úč. konf.	✓			
vyřadit úč. z konference			*491	
zobrazení poplatku (vlastní telefon)		✓	*65	X
poplatky zjistit (cizí telefon)				X
volba c. zkrácené volby		✓	*7	X
změnit zkrác. volbu (individuální)		✓	*92	X
rezervovat linku	✓			X

Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu → strana 36 		... tlačítka funkcí
			kód	
stridání	✓	✓	* 2	X
tonova volba		✓	* 53	X
mikrofon vyp.			* 52	X
mikrofon zap.			#52	X
naslouchání	✓	✓	*944	
nocní zapoj. zap.	✓	✓	* 44	X
nocní zapoj. vyp.	✓	✓	#44	X
parkování		✓	* 56	X
zpět z parkování		✓	#56	
číslo projektu		✓	* 60	X
zpětný dotaz	✓			
zpět k volajícímu	✓	✓	* 0	
ukončit a zpět	✓	✓	* 0	
predat/prevzít	✓			
zpětné volání	✓	✓	* 58	X
žádost o zpět. v./smazat	✓	✓	#58	
zobraz. čísla vyp.	✓	✓	* 86	X
zobraz. čísla zap.	✓	✓	#86	X
dočasné MSN	✓	✓	* 41	X
prepnutí výzv. zap.		✓	* 502	X
prepnutí výzv. vyp.		✓	#502	X
príraz. vyžvanění		✓	* 81	X
príraz. vyžvanění vyp.		✓	#81	X
vyžvanění vyp.	✓	✓	* 98	X
vyžvanění zap.	✓	✓	#98	X
spináč zap. (jen pro HiPath 3000)		✓	* 90	X
spináč vyp. (jen pro HiPath 3000)		✓	#90	X
signál do site		✓	* 51	X
volba jazyka		✓	* 48	
programování tlač.		✓	* 91	X

Přehled funkcí a kódů

Funkce (= zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu → strana 36 		... tlačítka funkcí
			kód	
telefon zamknout	✓	✓	*66	X
telefon odemknout	✓	✓	#66	X
zmenit kod zamku		✓	*93	
telefonni seznam				
1 = interni	✓		*54	X
2 = LDAP	✓		*54	X
termin zap.		✓	*46	X
termin vyp.		✓	#46	X
povoleni dveri zap		✓	*89	X
povoleni dveri vyp		✓	#89	X
otvirani dveri		✓	*61	X
predat	✓			
prevzeti, cilene		✓	*59	X
prevzeti, skupina	✓	✓	*57	X
prevzit volani	✓			
presmerovani zap	✓	✓	*1	X
1 = vsechna volani	✓	✓	*11	X
2 = jen externi volani	✓	✓	*12	X
3 = jen interni volani	✓	✓	*13	X
presmerovani vyp.	✓	✓	#1	X
presmerovani po case zap		✓	*495	X
presmerovani po case vyp		✓	#495	X
presmerovani EXT zap	✓	✓	*64	X
presmerovani EXT vyp	✓	✓	#64	X
presmer. MULAP zap.		✓	*501	X
presmer. MULAP vyp.		✓	#501	X
opakovani volby	✓			
prevzeti, linka		✓	*63	X
zamknout cizi tel.		✓	*943	X

Objednací číslo:
A31003-S2000-U117-3-2D19

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.cz/enterprise

Copyright © Siemens Enterprise
Communications s.r.o., člen skupiny
Siemens
Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10

Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje produktu změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě.

Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.

Použité obchodní značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG popř. příslušných majitelů.