



**HiPath 1100**

**HiPath 1120**

**HiPath 1150**

**HiPath 1190**







**SIEMENS**

Global network of innovation

**Analogové telefony  
DTMF a DP**

**Zkrácený návod k použití**




































## Vysvětlení symbolů










Symbol	Vysvětlení
	Jestliže používáte analogový telefon s tónovou volbou (MF), stiskněte tlačítko Flash.
	Zadejte počty, tlačítka, heslo, interní nebo externí čísla atd.
	Upozornění krátkým pípnutím
	Zvedněte sluchátko.
	Hovořte
	Položte/zavěste sluchátko

## Plán číslování













































































































Popis	HiPath 1120	HiPath 1150	HiPath 1190
Externí linka	801 až 808	801 až 832	801 až 845
Pobočky včetně S <sub>0</sub>	11 až 30	11 až 60 610 až 645	101 až 240
Skupina externích linek	0, 890 až 899		
Skupina interních účastníků	770 až 779		
Skupinové přípojky (HG)	780 až 789		
Skupina účastníků UCD	790 až 799		
Operátor	9		
EVM - výchozí interní číslo	790		
EVM - porty zpráv	7491 až 7492		
EVM - virtuální porty	744 až 747		
Fax/DID - virtuální porty zpráv	740 až 743		
USB/CAPI linka	10		100
Náhrada za * a #	75 a 76		

## Obsazení externí linky

Funkce	Kód
Externí volání	   
Externí volání pomocí skupiny externích linek	    ...     externí linka
Obsazení specifické externí linky	    ...     
Přístup na internet Zapnutí rezervace	      externí linka 
Přístup na internet Vypnutí rezervace	      externí linka 







































<b>Rezervace externí linky</b> Obsazeno	1 Počkejte na  Telefon vyzvání.   externí  <b>nebo</b> 2) Počkejte na (  ) *  5  8   Telefon vyzvání.   externí 
--	--

## Funkce používané při sestavování volání





















Funkce	Kód
Zkrácená volba v celém systému	 *  7  +  0  0  0 ...  2  4  9 
Individuální zkrácená volba	 *  7  + *  0 ... *  4 
Individuální zkrácená volba Programování	 *  9  2  + *  0 ... *  4  počkejte na 
Režim automatického příjmu hlasitého telefonování Zapnutí	 *  9  6 počkejte na 
Režim automatického příjmu hlasitého telefonování Vypnutí	 #  9  6 počkejte na 
Přímý hovor - přímé poslání zprávy	 *  8  0  pobočka se systémovým telefonem počkejte na   nahrajte zprávu
Interní volání	  pobočka 
Volání skupiny pro převzetí volání (CG)	  7  7  0 ...  7  7  9 
Volání skupinové přípojky (HG)	  7  8  0 ...  7  8  9 
Volání skupiny účastníků UCD	  7  9  0 ...  7  9  9 
Naléhavé volání (obsazená pobočka)	1)   (obsazeno) počkejte na  <b>nebo</b> 2)   (obsazeno) (  ) *  5  8 
Horká linka (je-li naprogramována)	 
Pohotová linka (je-li naprogramována)	 počkejte na 
Napojení do hovoru Obsazená pobočka	  obsazeno (  ) *  6  2 
Vynechání LCR (bypass)	 *  4  5  kód operátora + číslo 
Tichá kontrola Obsazená pobočka	 *  9  4  4  obsazená pobočka 
Opakované volání Zapnutí (Pobočka se nehlásí nebo má obsazeno)	1)   žádná odpověď (  ) *  5  8  Čekejte. Telefon vyzvání  <b>nebo</b> 2) Počkejte na  Čekejte. Telefon vyzvání 
Zpětné volání Vypnutí	 #  5  8 
































Operátor	 <b>9</b> 
Použití dočasné MSN pro volání	 <b>* 4 1</b>  MSN pozice nebo MSN číslo  externí linka  externí číslo 

## Funkce používané během volání































































Funkce	Kód
Kód účtu	 <b>* 6 0</b>  kód účtu  číslo 
Konference	     <b>* 3</b> 
Zpětný dotaz (K ukončení zpětného dotazu počkejte na rozpojení volání)	   
Parkování	  <b>* 5 6</b> + <b>0 ... 9</b> 
Zpět z parkování	 <b># 5 6</b> + <b>0 ... 9</b> 
Zpět z parkování externího volání	 <b>* 6 3</b> +  linka 
Střídání mezi hovory (Použijte po zpětném dotazu pro příjem druhého nebo tísňového volání)	  <b>* 2</b> 
Předvolba (musí být zapnuta při každém novém volání)	 <b>* 5 3</b>  data
Zpět z přídržení	  <b>* 0</b>  (má-li obsazeno nebo se nehlásí) nebo    (pro MF telefony, pokud se nehlásí)
Předání (Jestliže se používá externí analogová linka naprogramovaná s oznamovacím tónem nebo digitální linka, musíte před předáním volání počkat na odpověď. Pro předání bez zpětného dotazu není třeba čekat na odpověď)	Interní/externí    číslo (  ) 

## Funkce používané při příchozím volání

Funkce	Kód
Přístup ke schránce	  skupina hlasové pošty 
Přijem druhého volání	  <b>* 5 5</b>  nebo   <b>* 2</b> 
Převzetí volání ve skupině	 <b>* 5 7</b> 
Cílené převzetí	 <b>* 5 9</b>  pobočka 
<b>Přesměrování volání na analogové lince:</b>	
Přesměrování volání k externímu číslu	 <b>* 1 1</b>  externí linka 
Přesměrování interního volání	 <b>* 1 1</b>  pobočka, skupina hlasové pošty, skupina pro převzetí volání nebo fax/DID 

Přesměrování volání Vypnutí	  1 1 
Přesměrování volání při nepřijetí nebo obsazení Zapnutí	  1 4  pobočka, skupina hlasové pošty, skupina pro převzetí volání nebo externí linka 
Přesměrování volání při nepřijetí nebo obsazení Vypnutí	  1 4 
Funkce „Nerušit“ Zapnutí	  9 7  
Funkce „Nerušit“ Vypnutí	  9 7  
<b>EVM (hlasová pošta):</b>	
Příjem zprávy z přidělené pobočky	  7 9 0 VM skupina  heslo 
Příjem zprávy z jiné interní pobočky schránka	  7 9 0 VM skupina  heslo + pobočka/ 
Příjem zprávy z externí linky	  Vaše externí číslo   heslo + pobočka/schránka 

## Různé funkce

Funkce	Kód
Vstupní telefon u dveří Otvírací mechanismus dveří	  6 1 nebo   6 1  pobočka
Alarm Vypnutí	  9 4 1 4  heslo 
Změna hesla pro elektronické zamknutí	  9 3  aktuální heslo  nové heslo  potvrďte nové heslo  
Elektronické zamknutí Zapnutí	  6 6  heslo  
Elektronické zamknutí Vypnutí	  6 6  heslo  
Obsazovací tón, má-li pobočka obsazeno Zapnutí	  9 4 1 1  
Obsazovací tón, má-li pobočka obsazeno Vypnutí	  9 4 1 1  
Programovací režim systému Zapnutí	  9 5  heslo  kódy
Vypnutí funkcí (Přesměrování volání, „Nerušit“, ná- hlavní souprava, zabezpečení dat, buzení, zpětné volání a automatický příjem hlasitého telefonování)	  0  
Jazyk/nastavení země	  9 4 1 2  číslo země 
Přihlášení skupiny pro převzetí volání (CG) a skupinové přípojky (HG)	  8 5  specifická skupina  nebo   8 5  všechny skupiny 
Odhlášení skupiny pro převzetí volání (CG) a skupinové přípojky (HG)	  8 5  specifická skupina  nebo   8 5  všechny skupiny 

Sledování místnosti (chůvička)	* 8 8
Hudba při čekání Zapnutí	* 9 4 1 0 hudba
Hudba při čekání Vypnutí	# 9 4 1 0 nebo 
Vzdálená konfigurace aplikací HiPath 1100 Manager	* 9 9 2
Vzdálená konfigurace pomocí MF telefonu (s tónovou volbou)	1) Lokální pobočka hovoří se vzdáleným administrátorem: * 9 9 1 Vzdálený administrátor musí poskytnout: heslo  programovací kódy. 2) Vzdálený administrátor volí číslo systému a je obslužen faxem/DID funkcí: * 9 5  heslo  programovací kódy
Zabezpečení dat Zapnutí	* 4 9 0
Zabezpečení dat Vypnutí	# 4 9 0
Relé Zapnutí (pouze pro HiPath 1120)	* 9 0
Relé Vypnutí (pouze pro HiPath 1120)	# 9 0
Noční režim Zapnutí	* 4 4  heslo
Noční režim Vypnutí	# 4 4  heslo
Upozornění na druhé volání Zapnutí	# 8 7
Upozornění na druhé volání Vypnutí	* 8 7
Změna CoS (třída služby)	* 5 0 8  pobočka  heslo
Zjištění doby pro vyslání signálu (flash) pro pobočky	* 9 4 1 6  +

## Buzení

Funkce	Kód
Buzení (denně)	* 4 6 1  hodina (např. 1230)
Buzení (denně kromě víkendů)	* 4 6 2  hodina (např. 1230)
Buzení (po určitém časovém období)	* 4 6 3  hodina (např. 1230)
Buzení (pro určené datum a čas)	* 4 6 4  datum/čas (např. 24121830)
Buzení Vypnutí	# 4 6

## Funkce skupiny účastníků UCD

Funkce	Kód
Agent je k dispozici	* 4 0 2
Agent není k dispozici	# 4 0 2
Volání skupiny účastníků UCD	7 9 0 ... 7 9 9
Přihlášení do skupiny účastníků UCD	* 4 0 1 skupina (jestliže patří k více než jedné skupině)
Odhlášení od skupiny účastníků UCD	# 4 0 1
Agent UCD ve službě	* 4 0 3
Agent UCD mimo službu	# 4 0 3

## Satelitní PABX

Funkce	Kód
Vyslání signálu (flash) na externí analogové lince	* 5 1
Provoz jako satelitní PABX	8 9 0 ... 8 9 9  číslo

## Zvláštní funkce pro ISDN linky

Funkce	Kód
Okamžité přesměrování volání pro MSN Zapnutí	* 6 4 1  externí   MSN
Okamžité přesměrování volání pro MSN Vypnutí	# 6 4 1
Přesměrování volání - při nepřijetí, pro MSN Zapnutí	* 6 4 2  externí   MSN
Přesměrování volání - při nepřijetí, pro MSN Vypnutí	# 6 4 2
Přesměrování volání pro MSN, je-li linka obsazena Zapnutí	* 6 4 3  externí   MSN
Přesměrování volání pro MSN, je-li linka obsazena Vypnutí	# 6 4 3
Identifikace volajícího (zachycení)	* 8 4
Omezení pro posílání MSN Zapnutí	* 8 6
Omezení pro posílání MSN Vypnutí	# 8 6
Používání funkcí poskytovaných nosičem v ISDN síti	* 5 0 3  externí  ISDN kód



Poznámka:

Kódy funkcí lze změnit pomocí HiPath 1100 Manager. V tomto případě se zeptejte správce systému.

[www.siemens.cz/enterprise](http://www.siemens.cz/enterprise)



Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.

Použité značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG nebo jejich příslušných majitelů.

Copyright © Siemens Enterprise Communications s.r.o., člen skupiny Siemens, držitel licence Siemens AG k obchodní značce Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10

Objednací číslo: A31003-K1270-U105-2-2D19

Všechna práva vyhrazena.

0309